
Настанови користувача

Уважно прочитайте перед запуском машини





MERGE MAXX 952

---A1088-50A00001 > ---A1088-50A99999

KN566AUA_04

KUHN

Оригінальні інструкції

Інформація щодо дилера:

Copyright 2026 Kuhn

Зміст

1 Вступ **9**
1.1 Інформація для користувача 9
1.2 Постійне удосконалення 9
1.3 Відповідальність за налаштування машини 9
1.4 Використання машини за призначенням 9
2 Ідентифікація машини **11**
2.1 Вигляд машини 11
2.1.1 Вигляд спереду 11
2.1.2 Вигляд ззаду 12
2.2 Ідентифікаційні таблички машини 12
2.2.1 Розташування ідентифікаційних табличок 12
2.2.2 Опис ідентифікаційних табличок 13
3 Безпека **16**
3.1 Опис покажчиків безпеки 16
3.1.1 Символ попередження щодо безпеки 16
3.1.2 Сигнальні формулювання 16
3.1.3 Структура попереджень 16
3.2 Прочитайте і виконуйте правила безпеки 17
3.3 Загальні правила техніки безпеки 17
3.3.1 Кваліфікація персоналу 17
3.3.2 Правила техніки безпеки 17
3.3.3 Неналежне використання машини 17
3.3.4 Модифікування машини 18
3.3.5 Засоби індивідуального захисту 18
3.3.6 Готовність до надзвичайних ситуацій 18
3.3.7 Захист дітей 18
3.4 Процедура запобіжного вимкнення 19
3.5 Процедура запобіжного вимкнення електрики 19
3.6 Загальна безпека машини 20
3.6.1 Запобіжні заходи перед використанням машини 20
3.6.2 Запобіжні заходи щодо приєднання/від'єднання 20
3.6.3 Заходи безпеки при транспортуванні 20
3.6.4 Запобіжні заходи при застосуванні машини 22
3.6.5 Запобіжні заходи при обслуговуванні і ремонті 22
3.7 Безпека приводів і джерел живлення 23
3.7.1 Приводний вал відбору потужності (ВВП) 23
3.7.2 Гідравлічний контур 24
3.7.3 Пневматичний контур 24
3.7.4 Електричний контур 24
3.7.5 Обприскувальний контур 25
3.7.6 Електричний контур високої напруги 25
3.7.7 Насос вала відбору потужності (ВВП) 25

3.8 Додаткові заходи безпеки при експлуатації ... 25
3.8.1 Протипожежні заходи ... 25
3.8.2 Лінії електропередачі ... 26
3.8.3 Викидання каміння та сторонніх предметів ... 26
3.8.4 Двигуни ... 27
3.8.5 Усунення блокувань ... 28
3.8.6 Виштовхування рулонів ... 28
3.8.7 Внесення хімікатів ... 28
3.9 Безпека додаткових компонентів ... 28
3.9.1 Колеса і шини ... 28
3.9.2 Магніти ... 29
3.9.3 Батареї ... 29
3.9.4 Хімічні продукти ... 29
3.9.5 Обв'язувальні матеріали ... 30
3.9.6 Біологічні матеріали ... 30
3.9.7 Акумулятори ... 31
3.9.8 Запобіжні заходи перед застосуванням паркувальних опор ... 31
3.10 Додаткові заходи виробничої безпеки ... 31
3.10.1 Переробка та утилізація ... 31
3.10.2 Зняття з експлуатації ... 31
3.11 Заходи безпеки при зберіганні ... 32
3.12 Запобіжне обладнання ... 32
3.12.1 Покажчики безпеки ... 32
3.12.2 Засоби індивідуального захисту ... 36
3.12.3 Освітлювальне та маркувальне обладнання ... 36
3.12.4 Додаткове захисне обладнання ... 38
3.13 Неналежне використання машини користувачем ... 39
3.14 Імовірні аварійні відмови ... 39
3.15 Критерії граничних станів ... 39
4 Інформація про машину ... 40
4.1 Ідентифікація компонентів машини ... 40
4.2 Характеристики ... 41
4.2.1 Розміри машини ... 41
4.2.2 Технічні характеристики ... 42
4.2.3 Моменти затягування ... 43
4.2.4 Вимоги до трактора ... 44
4.3 Передбачені параметри ... 45
4.4 Керування машиною ... 45
4.4.1 Ідентифікація органів керування ... 45
4.4.2 Опис органів керування ... 45
4.4.3 Розташування та зняття ... 46
4.5 Робота з машиною ... 46
4.5.1 Точки піднімання ... 47
4.5.2 Домкратні точки ... 48
4.6 Необхідне обладнання ... 48

4.6.1 Колеса і шини ... 48
4.6.2 Гальмування ... 49
4.6.3 Вали відбору потужності ... 49
4.6.4 Система регулювання робочої висоти підбирача ... 49
4.7 Опційне обладнання ... 50
4.8 Шум ... 50
5 Підготовка до експлуатації ... 51
5.1 Підготовка трактора ... 51
5.1.1 Тиск у шинах ... 52
5.1.2 Паралельність зчіпних пальців ... 52
5.1.3 Бічне регулювання нижніх тягових з'єднань ... 52
5.2 Приєднання машини ... 53
5.2.1 Опис приєднувальних елементів ... 53
5.2.2 Зчеплення ... 53
5.2.3 Первинний вал відбору потужності (ВВП) ... 55
5.2.4 З'єднання освітлення ... 59
5.2.5 Електричне з'єднання ... 60
5.2.6 Гідравлічне з'єднання ... 60
5.2.7 З'єднання гальмівної системи ... 62
5.2.8 Паркувальна опора ... 65
5.2.9 Колісні колодки ... 65
5.2.10 Паркувальне гальмо ... 66
5.2.11 Висота рами ... 66
5.3 Підготовка машини ... 66
5.3.1 Тиск у шинах ... 66
6 Настанови щодо транспортування ... 67
6.1 Дотримання чинних норм ... 67
6.1.1 Спеціальні рекомендації для Європейського Союзу ... 68
6.2 Транспортне положення ... 68
6.3 Транспортна швидкість ... 71
6.4 Транспортування машини ... 71
6.5 Транспортування машини за допомогою транспортних засобів ... 71
7 Настанови з експлуатації ... 72
7.1 Робоче положення ... 72
7.2 Робочі регулювання ... 74
7.2.1 Робоча висота підбирача ... 74
7.2.2 Швидкість обертання стрічки транспортера ... 76
7.2.3 Ролик відбивача ... 77
7.2.4 Регулювання тиску на ґрунт бічних підбирачів ... 79
7.2.5 Регулювання натягу стрічки транспортера ... 80
7.3 Експлуатація машини ... 82

7.3.1 Вибір режиму укладання валків ... 83
7.3.2 Переведення машини у положення розвороту на краю поля ... 90
7.3.3 Швидкість руху ... 96
7.3.4 Забивання машини ... 96

8 Від'єднання машини ... 97
8.1 Паркувальне гальмо ... 97
8.2 Колісні колодки ... 98
8.3 Від'єднання гальмівної системи ... 98
8.3.1 Одноконтурна гідравлічна гальмівна система (якщо встановлено на машині) ... 98
8.3.2 Двоконтурна гідравлічна гальмівна система (якщо встановлено на машині) ... 98
8.3.3 Двоконтурна пневматична гальмівна система (якщо встановлено на машині) ... 100
8.4 Паркувальна опора ... 100
8.5 Гідравлічне з'єднання ... 100
8.6 Електричне з'єднання ... 101
8.7 Первинний вал відбору потужності (ВВП) ... 101
8.8 Від'єднання ... 101
8.8.1 Нижні зчіпні тяги ... 101
8.8.2 Зчіпний пристрій категорії 2 ... 102
8.8.3 Зчіпний пристрій категорії 3N ... 102
8.9 Запобігання несанкціонованому використанню машини ... 102

9 Опційне обладнання ... 103
9.1 Знак тихохідного транспортного засобу ... 103
9.1.1 Безпека ... 103
9.2 Синтетичні опорні пристрої ... 104
9.3 Стійкі до стирання опорні пристрої ... 104
9.4 Тримач вогнегасника ... 105
9.5 Запобіжні ланцюги ... 105
9.5.1 Підготовка до експлуатації ... 106
9.5.2 Від'єднання машини ... 106
9.6 Бризковик ... 107
9.6.1 Безпека ... 107
9.6.2 Обслуговування ... 107
9.7 Додаткові ролики ... 108
9.7.1 Ідентифікація машини ... 108
9.7.2 Настанови з експлуатації ... 108
9.8 Гідравлічне регулювання притискного ролика ... 114
9.8.1 Ідентифікація машини ... 114
9.8.2 Інформація про машину ... 115
9.8.3 Підготовка до експлуатації ... 115
9.8.4 Настанови з експлуатації ... 115
9.8.5 Від'єднання машини ... 116
9.9 Відбивач валків ... 116

9.9.1 Ідентифікація машини ... 116
9.9.2 Безпека ... 116
9.9.3 Інформація про машину ... 118
9.9.4 Підготовка до експлуатації ... 118
9.9.5 Настанови щодо транспортування ... 118
9.9.6 Настанови з експлуатації ... 119
9.9.7 Від'єднання машини ... 119
9.10 1 3/4’’ 20 шліцева вилка ... 119

10 Обслуговування ... 120
10.1 Періодичність обслуговування ... 120
10.2 Очищення ... 124
10.2.1 Стрічка конвеєра ... 124
10.3 Змащення ... 126
10.3.1 Первинний вал відбору потужності ... 127
10.3.2 Палець передка ... 127
10.3.3 Палець амортизатора зчіпного пристрою ... 127
10.3.4 Шарнірні з'єднання циліндра зміщення ... 128
10.3.5 Шарнірні з'єднання поворотної тяги ... 128
10.3.6 Шарніри піднімального циліндра ... 129
10.3.7 Шарнірний палець піднімального циліндра ... 129
10.3.8 Важіль механізму складання ... 130
10.3.9 Система регулювання притискного ролика ... 130
10.3.10 Система регулювання робочої висоти підбирача ... 131
10.3.11 Система регулювання висоти ролика відбивача ... 132
10.3.12 Ролик відбивача ... 132
10.3.13 Роликовий підшипник ... 133
10.4 Додаткове змащення ... 134
10.4.1 Первинний вал відбору потужності ... 134
10.4.2 Зчіпна вилка ... 134
10.4.3 Палець паркувальної опори ... 135
10.4.4 Транспортний фіксатор ... 135
10.4.5 Шарніри системи башмаків опорних пристроїв ... 136
10.4.6 Шарнір важеля ... 136
10.5 Перевірка ... 137
10.5.1 Гідравлічний шланг ... 137
10.5.2 Затягування гайок головної рами ... 137
10.5.3 Затягування колісних гайок ... 138
10.5.4 Кріпильний елемент ... 138
10.5.5 Регулювання натягу стрічки транспортера ... 138
10.5.6 Тиск у шинах ... 139
10.5.7 Гальмівна система ... 139
10.5.8 Рівень оливи ... 141
10.6 Зміна рідин ... 142
10.6.1 Бак гідравлічного привода ... 142
10.6.2 Підвищувальний редуктор ... 145

10.7 Заміна деталей 147
10.7.1 Гідравлічний шланг 147
10.7.2 Заміна фільтрів 147
10.7.3 Колеса і шини 151
10.8 Повітряний балон 153
10.8.1 Прокачування повітряного балона (якщо встановлено на машині) 153
10.9 Профілактичне обслуговування 154
10.9.1 Кулачкові ролики 154
10.9.2 Підшипники граблин 154
10.9.3 Стрічкові транспортери 154
10.9.4 Кулачок системи підбирання 154
10.10 Демонтаж та утилізація машини 155

11 Зберігання 156
11.1 Підготовка до зберігання 156
11.2 Вилучення зі зберігання 156
11.3 Зберігання 157

12 Настанови з усунення несправностей 158
12.1 Відпускання гальмівної системи 159
12.1.1 Двоконтурна гідравлічна гальмівна система (якщо встановлено на машині) 159

13 Додаток 160
13.1 Таблиця моментів затягування 160
13.2 Розрахунок навантаження на вісь 164
13.2.1 Визначення маси машини 167
13.2.2 Визначення центру мас 169
13.3 Зразок «Декларація відповідності нормам ЄС» 172

14 Обмежена гарантія 173

1 Вступ

1.1 Інформація для користувача

Уважно прочитайте ці настанови та дотримуйтеся їх. Ці настанови містять усю інформацію, необхідну для того, щоб ваша машина KUHN працювала з найвищою продуктивністю. Експлуатувати, обслуговувати та ремонтувати цю машину мають лише особи з належною кваліфікацією.
Будь ласка, зверніться до вашого авторизованого дилера KUHN у разі виникнення будь-яких труднощів з розумінням будь-яких частин цих настанов або якщо вам потрібні ці настанови іншою мовою. Зберігайте ці настанови для довідок та передайте їх наступному власнику цієї машини.
Експлуатацію та обслуговування цієї машини необхідно виконувати відповідно до цих настанов, щоб отримати проектні продуктивність та довговічність. Усі машини випробовуються в різних умовах для оптимізації терміну їхньої експлуатації. Однак термін експлуатації цієї машини, особливо зношуваних частин, залежатиме від умов її використання. Ваші авторизовані дилери KUHN]мають повний асортимент оригінальних запасних частин KUHN.

1.2 Постійне удосконалення

KUHNпостійно удосконалює свою продукцію. Тому KUHN залишає за собою право без попереднього сповіщення здійснювати модифікації та удосконалення, які ми вважаємо необхідними, без будь-якого зобов'язання застосовувати ці модифікації чи удосконалення на машинах, проданих раніше.

1.3 Відповідальність за налаштування машини

Налаштування машини необхідно регулювати залежно від умов використання (наприклад: ґрунт, клімат, типи культур, швидкість, потужність тощо).
Виключну відповідальність за належність регулювання налаштувань машини на основі своїх конкретних умов використання несе власник або оператор.
Детальні інструкції щодо налаштувань та регулювання машини містяться в цих настановах.
Якщо потрібні додаткові налаштування чи регулювання, власник або оператор має звернутися до свого авторизованого дилера KUHN.

1.4 Використання машини за призначенням

Використання за призначенням, включно з обмеженнями цієї машини, докладно описано у цих настановах. Недотримання інструкцій, вміщених у цих настановах, може спричинятися до пошкодження майна, травмування або смерті.
Ця машина розроблена для експлуатації належним чином підготовленим оператором та в його присутності.
Якщо ця машина експлуатується в автономному режимі, власник/оператор несе відповідальність за те, щоб безпека роботи відповідала або перевищувала рівень безпеки, який забезпечується присутністю належним чином навченого оператора.
Використання цієї машини або її модифікація, не схвалені KUHN, можуть спричинитися до втрати гарантії на машину та призвести до тяжких тілесних ушкоджень або смерті.

Машина має застосовуватися для роботи виключно за її призначенням:


- Валкування сіна, соломи та інших видів попередньо скошеної зеленої (силос, райграс, люцерна) або сухої кормової маси

2 Ідентифікація машини


2.1 Вигляд машини

Вигляди машини, показані в цих настановах, можуть представляти різні моделі і відрізнятися від вашої машини.
Деякі інструкції можуть відрізнятися залежно від моделі машини та опційного обладнання.
Вигляди машини, показані в цих настановах, можуть показувати машину на різних етапах розбирання для забезпечення зрозумілості інструкцій. Не використовуйте машину, доки її не буде повністю зібрано; усі запобіжні пристрої мають бути встановлені у відповідних місцях та перебувати в належному робочому стані.

2.1.1 Вигляд спереду



2.1.2 Вигляд ззаду



2.2 Ідентифікаційні таблички машини

2.2.1 Розташування ідентифікаційних табличок

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Відповідність законодавству країни


Відповідно до державних норм, до машини повинні бути прикріплені таблички з сертифікацією та маркуванням виробника.

▶ Не знімайте з машини таблички-покажчики щодо виробника, сертифікації і маркування.

▶ Будь ласка, запишіть модель та серійний номер машини.

Модель:


Серійний номер:



Цю інформацію необхідно надавати авторизованому дилеру KUHN для замовлення запасних частин або оформлення гарантійної рекламації.

2.2.2 Опис ідентифікаційних табличок


■ Маркувальна табличка



[1] Назва та адреса виробника
[3] Бренд
[4] Логотип CE
[5] Опис машини
[7] Модель
[9a] Серійний номер машини
[9b] Штрих-код (Серійний номер машини)
[12] Маса без вантажу (мінімум/максимум)
[18] QR code (mykuhn.com)
[19] Контрольна табличка
[27] Made in
[28] Вироблено ... для ...
[34] Спеціалізація

■ Маркування EAC

Для машин, призначених для країн – членів Євразійського економічного співтовариства (маркування EAC).



[4] Логотип CE
[7] Модель
[9] Серійний номер машини
[19] Контрольна табличка
[23] Логотип EAC
[25] Місяць та рік виготовлення
[26] Модельний рік
[54] Datamatrix


■ Сертифікаційна табличка країни

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Модифікація конфігурації машини

Модифікація конфігурації машини може потребувати оновлення дозволу на пересування автомобільними шляхами.

▶ Зверніться до свого авторизованого дилера KUHN, щоб отримати усю необхідну інформацію



[1] Назва та адреса виробника
[3] Бренд
[6] Тип, варіант, виконання
[7] Модель
[9] Серійний номер машини
[10] Номер дозволу / Місце та дата надання дозволу
[13] Максимальна допустима маса
[14] Загальна максимально допустима вага (PTAC)
[15] Максимальне допустиме навантаження на вісь
[16] Максимально допустима маса на тяговому брусі/буксирній серзі
[19] Контрольна табличка
[24] Рік виготовлення
[54] Datamatrix
[57] Маса без вантажу (мінімум/максимум)

3 Безпека

3.1 Опис покажчиків безпеки

3.1.1 Символ попередження щодо безпеки



Символ попередження щодо безпеки використовується на наклейках та в цих настановах для позначення небезпечної ситуації, яка, якщо її не уникнути, може призвести до травмування або смерті.

3.1.2 Сигнальні формулювання

Нижче наведено три види сигнального формулювання, що попереджують про небезпеку травмування:

⚠НЕБЕЗПЕЧНО!

Уникайте цієї потенційної небезпеки; в іншому разі існує імовірність тяжкого травмування чи смерті.

⚠УВАГА!

Уникайте цієї потенційної небезпеки; в іншому разі може статися тяжке чи смертельне травмування.

⚠ОБЕРЕЖНО!

Уникайте цієї потенційної небезпеки; в іншому разі може статися легке травмування чи травмування середньої тяжкості.

Сигнальні формулювання, показані нижче, використовуються, щоб привернути увагу до ситуацій, які можуть спричинитися до тілесних ушкоджень або пошкоджень машини, якщо їх не уникнути:

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Дотримуйтесь цієї інформації, щоб уникнути тілесних ушкоджень або пошкоджень машини.

3.1.3 Структура попереджень

Попередження структуровані таким чином:

⚠НЕБЕЗПЕЧНО!

Джерело небезпеки

Наслідки небезпеки

- ▶ Запобігання небезпеці

3.2 Прочитайте і виконуйте правила безпеки

Перед застосуванням машини уважно прочитайте та усвідомте усі правила щодо техніки безпеки у цих настановах, а також попередження, розташовані на самій машині.
Невиконання інструкцій, що містяться в цих настановах або на машині, може призвести до пошкодження виробу чи майна, травмування або смерті.
Будь ласка, зверніться до вашого авторизованого дилера KUHN у разі виникнення будь-яких труднощів з розумінням будь-яких частин цих настанов або якщо вам потрібні ці настанови іншою мовою.
Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій будь-яких додаткових настанов для компонентів машини або систем, що постачаються разом з машиною.

3.3 Загальні правила техніки безпеки

3.3.1 Кваліфікація персоналу

Експлуатувати, обслуговувати та ремонтувати цю машину мають лише особи з належною кваліфікацією. Оператор має знати усі органи і пристрої керування машини та їхні функції.
Порушення та неуважна робота можуть загрожувати безпеці оператора та сторонніх осіб та спричинятися до тяжких або смертельних тілесних ушкоджень. Не експлуатуйте машину, перебуваючи під дією наркотиків чи алкоголю.

3.3.2 Правила техніки безпеки

Оператор має знати чинні норми та оптимальні прийоми щодо запобігання нещасним випадкам, техніки безпеки та пересування шляхами загального користування та дотримуватися їх. Усі особи, які збирають, налаштовують, обслуговують або ремонтують це обладнання, повинні дотримуватися всіх відповідних процедур, норм і правил безпеки, а також застосовувати прийоми безпечної роботи. Невиконання цих настанов може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

3.3.3 Неналежне використання машини

Будь-яке використання цієї машини, крім використання за призначенням, може спричинятися до тяжкого або смертельного травмування оператора або сторонніх осіб.
Будь-яке використання цієї машини, крім використання за призначенням, заборонено.
Виробник не несе відповідальності за майнові збитки, травми або смерть, спричинені використанням машини, не передбаченим її виробником.

3.3.4 Модифікування машини

Модифікування цієї машини може вплинути на безпеку машини та призвести до пошкодження майна, травмування або смерті.
Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду чи нещасний випадок, спричинені модифікаціями машини, здійсненими самим оператором чи третіми особами без попередньої письмової згоди виробника.


3.3.5 Засоби індивідуального захисту



Використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту для роботи, як-от рукавички, взуття, захисні окуляри, захисний капелюх, засоби захисту слуху тощо. Невикористання відповідних засобів індивідуального захисту може призвести до тяжкого травмування.
Використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту під час роботи з хімічними продуктами, як це рекомендує виробник хімічних продуктів, як-от належний одяг, рукавички, окуляри, черевики, респіратор тощо.
Замінюйте засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій виробника засобів індивідуального захисту.


3.3.6 Готовність до надзвичайних ситуацій






Варто мати на машині відповідний сучасним вимогам комплект першої допомоги і вогнегасник та обов'язково уміти ними користуватися.
Контактна інформація аварійних служб (швидкої допомоги, пожежної служби, контролю за отрутою тощо) обов'язково має бути легкодоступною.
Неготовність до надзвичайних ситуацій може посилити тяжкість травмування.

3.3.7 Захист дітей



Ніколи не допускайте до машини дітей. Перед використанням машини переконайтеся, що жодна людина не залишилася поза увагою. Перед початком роботи зона навколо машини має бути вільною, щоб уникнути травмування сторонніх осіб.

3.4 Процедура запобіжного вимкнення



Метою процедури запобіжного вимкнення є приведення машини у безпечний стан. Дотримуйтесь усіх відповідних кроків, коли це можливо, щоб запобігти ненавмисному та несподіваному руху машини. Дотримуйтесь процедури запобіжного вимкнення перед тим, як залишити робоче місце оператора та перед налаштуванням, обслуговуванням або ремонтом машини, якщо інше не зазначено в цих настановах. Невиконання цих настанов може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

Процедура запобіжного вимкнення передбачає таке:

- ▶ Зупиніть машину.
- ▶ Встановіть машину на твердій рівній поверхні.
- ▶ Скиньте тиск у гідросистемі.
- ▶ Вимкніть двигун.
- ▶ Вийміть ключ запалювання.
- ▶ Дочекайтеся зупинки усіх рухомих частин.

3.5 Процедура запобіжного вимкнення електрики



Працювати з компонентами електросистеми мають тільки кваліфіковані фахівці. Процедура блокування та опломбування призначена для переведення системи у безпечний стан перед початком роботи з електричними компонентами. Виконайте процедуру блокування та опломбування, щоб запобігти серйозним травмам та пошкодженню машини.




Процедура блокування та опломбування є такою:

- ▶ Зупиніть машину.
- ▶ Скиньте тиск у гідросистемі.
- ▶ Дочекайтеся зупинки усіх рухомих частин.
- ▶ Від'єднайте усі лінії електроживлення.
- ▶ Заблокуйте джерело електроживлення від повторного підключення.
- ▶ Позначте джерело живлення, вказуючи, що ви свідомо його відключили.
- ▶ Тримайте поруч засоби для повторного підключення живлення до завершення роботи.

Будьте обережні, оскільки накопичена електрична енергія може призвести до тяжкого або смертельного травмування навіть після відключення джерела живлення.
Не підключайте електричні ланцюги, якщо номінальні напруги є різними, оскільки це може спричинитися до травмування та пошкодження машини.
Перш ніж відновлювати живлення, переконайтеся, що в машині та навколо неї немає людей.

3.6 Загальна безпека машини

3.6.1 Запобіжні заходи перед використанням машини



Перш ніж відновлювати живлення, переконайтеся, що в машині та поблизу неї немає людей.
Працюючи на машині, використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту. Не одягайте вільний одяг або аксесуари та зав'язуйте довге волосся, яке може потрапити до рухомих частин.
Розташуйте органи керування так, щоб не допускати їх випадкового спрацьовування або вимкнення, що може спричинятися до пошкодження машини або травмування людей.
Перед роботою перевірте ступінь затягування гайок і болтів, особливо на компонентах, що швидко рухаються або працюють під високим навантаженням. За потреби затягніть з'єднання повторно .
Перед застосуванням машини перевірте, щоб усі запобіжні і захисні пристрої були на місці та у належному стані. Негайно замінюйте будь-які зношене, пошкоджене або відсутнє захисне обладнання.

3.6.2 Запобіжні заходи щодо приєднання/від'єднання



Щоб уникнути роздавлювання та тяжкого травмування, дотримуйтесь процедури запобіжного вимкнення перед приєднанням чи від'єднанням машини.
Перед приєднанням або від'єднанням машини переконайтеся, що машина і тягач стабільні та не можуть випадково почати рух.
Машина має приєднуватися тільки у точках зчеплення, призначених для цього, та використовуйте призначене для цього обладнання.
Не ставайте між машиною і тягачем, якщо на тягачі не задіяне паркувальне гальмо, а коробка передач не перебуває в нейтральному положенні.
Не використовуйте триточковий зчіпний пристрій (якщо є), коли у зоні між машиною і тягачем є люди.
Призначте спеціальну особу, яка буде вести оператора, коли безпосередній огляд для оператора ускладнений. Переконайтеся, що особа, яка веде оператора, знаходиться на безпечній відстані від машини і постійно залишається у полі огляду.
Завжди паркуйте машину на твердій рівній поверхні. Заблокуйте рух транспортного колеса (коліс) вперед і назад, щоб не допустити руху машини. Розташуйте паркувальну опору(и) у правильному положенні(ях).

3.6.3 Заходи безпеки при транспортуванні



Оператор має знати чинні норми та оптимальні прийоми щодо запобігання нещасним випадкам, техніки безпеки та пересування шляхами загального користування та дотримуватися їх. Не допускайте, щоб люди їздили зверху на машині. Невиконання цих настанов щодо транспортування може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.
Не допускається транспортування машини з одночасним користуванням мобільним пристроєм.
Не залишайте робочого місця оператора під час руху машини.
Дотримуйтесь інструкцій, викладених у цих настановах, для забезпечення за будь-яких обставин належної можливості зупинки.
Загальна маса машини та розподіл мас впливають на можливість зупинки. Для зупинки важчої машини може бути потрібною більша відстань.
Зменшуйте швидкість руху у важких або небезпечних умовах, як-от нестійкий ґрунт, ожеледиця, круті схили тощо.

Уникайте нерівностей місцевості та різких змін напрямку, оскільки вони можуть спричинитися до перекидання машини.
Будьте особливо пильними на поворотах, враховуйте стійкість машини, виступи, довжину, висоту і масу.
Щоб уникнути нещасних випадків, завжди забезпечуйте достатній огляд під час транспортування машини.

■ Транспортне положення

Перед транспортуванням шляхами загального користування приведіть машину у транспортне положення відповідно до інструкцій у цих настановах .
Перед переведенням машини у транспортне положення, забезпечте відсутність людей у робочій зоні машини та навколо неї.
Переконайтеся, що є достатньо вільного місця для висування, складання, обертання, переміщення тощо машини.
Переконайтеся, що усі блокувальні пристрої активовані та працюють належним чином.

■ Розміри

Залежно від габаритів машини, перевірте у відповідних органах влади законність її транспортування шляхами загального користування.
Якщо габарити машини перевищують максимально допустимі, дотримуйтеся вимог місцевого законодавства щодо транспортування негабаритної техніки.

■ Обмеження маси

Не перевищуйте максимальних значення(нь) транспортної маси машини, зазначених у цих настановах, або наведених у дозволі на експлуатацію машину, якщо це є застосовним.
Додайте або зніміть баластні вантажі, якщо це необхідно для забезпечення стійкості машини.
Якщо маса машини перевищує максимально допустиму, дотримуйтеся вимог місцевого законодавства щодо транспортування такої техніки.

■ Освітлювальне та маркувальне обладнання

Перед транспортуванням машини шляхами загального користування переконайтеся, що усі освітлювальні і сигнальні прилади, яких вимагає законодавство, працюють належним чином.
Переконайтеся в тому, що усі освітлювальні і сигнальні прилади чисті та справні.
Замініть обладнання, якого бракує чи яке вийшло з ладу.

■ Транспортна швидкість


Не перевищуйте обмеження допустимої транспортної швидкості машини.
Не перевищуйте максимальної проектної швидкості машини, зазначеної в цих настановах, або обмеження швидкості, зазначеної у дозволі на машину, якщо це є застосовним.
За потреби зменшуйте транспортну швидкість для поліпшення стійкості машини, виходячи з дорожніх умов, можливостей зупинки та розподілу маси.

■ Гальма

Якщо машину оснащено гальмівною системою, вона має бути постійно підключеною, коли машина рухається. Перед транспортуванням або експлуатацією переконайтеся, що гальмівна система підключена і вона є справною. Непідключення гальм може призвести до аварії, що спричиниться до смерті або тяжкого травмування. Якщо гальма не працюють, машину використовувати заборонено до відновлення належного робочого стану гальм.

Непідключення гальм може спричинятися до їх неспрацювання та пошкодження машини включно з пожежею.

3.6.4 Запобіжні заходи при застосуванні машини



Будьте обережні, працюючи з машиною, щоб уникнути травмування.
При роботі машини усі сторонні особи мають перебувати на безпечній відстані від неї.
Керування машиною має виконуватися тільки з робочого місця оператора. Не залишайте робочого місця оператора під час руху або роботи машини.
У разі несправності або аварії виконайте процедуру запобіжного вимкнення. Перш ніж відновити роботу, перевірте, чи машина не має пошкоджень.
Працюючи на схилах, завжди зменшуйте швидкість та рухайтеся донизу або догори по схилу.
Роздавлювання та розрізання можуть відбуватися внаслідок руху компонентів, що приводяться в дію будь-якими засобами – механічними, електричними, гідравлічними, пневматичними тощо. Перед використанням органів дистанційного керування переконайтеся, що в робочій зоні машини та поблизу неї немає людей.

3.6.5 Запобіжні заходи при обслуговуванні і ремонті





Дотримуйтесь процедури запобіжного вимкнення перед налаштуванням, обслуговуванням або ремонтом машини, якщо інше не зазначено в цих настановах.
Працюючи на машині, використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту.
Для забезпечення власної безпеки та належного функціонування машини застосовуйте тільки оригінальні запчастини від виробника.
Запаркуйте машину на твердій рівній поверхні та перевірте її стійкість.
Заблокуйте рух транспортного колеса (коліс) вперед і назад, щоб не допустити руху машини. Скиньте тиск у гідравлічному контурі.
Від'єднайте усі джерела електрики.
Перед виконанням робіт дочекайтеся охолодження машини.
Переконайтеся, що машина або частини машини, які необхідно піднімати для технічного обслуговування або ремонту, мають надійну опору
Ремонт вузлів під тиском чи силовим навантаженням (пружини, акумулятори тиску тощо) має виконуватися тільки підготовленими фахівцями та із застосуванням відповідних інструментів.
Завжди працюйте у приміщенні з належною вентиляцією, щоб відвести пил і випари.
Перед виконанням на машині зварювальних робіт від'єднайте машину від джерела живлення та відключіть усі блоки керування і термінали. Заземлення зварювального апарата виконується безпосередньо до зварюваної деталі. Не допускайте, щоб зварювальний струм проходив через такі чутливі деталі, як електроніка, підшипники, ролики ланцюгів, ваги тощо.
Видаліть усю фарбу з місць, які будуть нагріватися під час зварювання, паяння тощо. Нагріта фарба може виділяти небезпечні пари.
Під час зварювання будьте обережні: розплавлений метал та іскри можуть спричинитися до загоряння; тримайте поруч відповідний вогнегасник. Не виконуйте паяння чи зварювання та не користуйтеся пальниками поблизу рідин під тиском або легкозаймистих компонентів.
Під час роботи на машині або навколо неї надягайте відповідним чином закривайте усі гострі деталі або поверхні, щоб уникнути травмування.
Будьте обережні, стаючи ногами на машину, оскільки деякі поверхні можуть бути слизькими.
Працюючи на висоті, використовуйте відповідні засоби або обладнання відповідно до місцевих норм, як-от джгути та мотузки, та забезпечуйте три контактні точки.

Щоб забезпечити функціональність та безпеку машини, дотримуйтеся інструкцій з технічного обслуговування та його періодичності, наведених у цих настановах.
Обов'язкового щорічно проводьте технічний огляд вашої машини у свого авторизованого дилера KUHN.

3.7 Безпека приводів і джерел живлення

3.7.1 Приводний вал відбору потужності (ВВП)



Прочитайте правила, подані у цих настановах оператора та настановах з експлуатації ВВП, та дотримуйтеся їх. Якщо ви не маєте цих настанов, зверніться до свого авторизованого дилера KUHN.
Використовуйте ВВП, визначений виробником машини. Використання неналежного ВВП може пошкодити машину та спричинитися до тяжкого травмування або смерті.
Перед тим, як приєднати або від'єднати вал відбору потужності, виконайте процедуру запобіжного вимкнення.
Виконуйте обслуговування вала відбору потужності відповідно до вказівок виробника ВВП та цих настанов. Неналежне обслуговування ВВП може пошкодити машину та спричинитися до тяжкого травмування або смерті.
Переконайтеся, що захисні пристрої відбору потужності силового вузла та вхідний вал машини встановлені та є справними.
Переконайтеся, що всі захисні пристрої розташовані на своїх місцях та функціонують належним чином. Переконайтеся, що захисні пристрої ВВП можуть вільно обертатися незалежно від вала. Негайно замініть будь-який спрацьований або пошкоджений захисний пристрій, щоб запобігти тяжкому або смертельному травмуванню.
Перед приєднанням вала відбору потужності, переконайтеся, що швидкість ВВП, довжина тягового бруса та напрям обертання сумісні з силовим вузлом відповідно до рекомендацій виробника машини. Не перевищуйте номінальну швидкість ВВП для машини; це може спричинитися до пошкодження машини і тяжкого травмування.
При приєднанні ВВП не використовуйте адаптерів. Адаптери відбору потужності не забезпечують належного захисту від затягування, що може спричинятися до тяжкого і смертельного травмування. Адаптери відбору потужності також змінюють робочу довжину ВВП, що може спричинятися до пошкодження машини.
Якщо первинний вал відбору потужності оснащено обмежувачем крутного моменту або обгінною муфтою, завжди приєднуйте їх на стороні машини.
Перемістіть ВВП всередину та назовні, щоб переконатися, що блокувальний механізм зафіксовано. Приєднайте до машини запобіжний ланцюг (якщо є).
Перед запуском силового вузла переконайтеся, що ВВП відключено.
Перед підключенням ВВП переконайтеся, що в машині, на ній та поблизу неї немає людей.
Не одягайте вільний одяг або аксесуари та зав'язуйте довге волосся, яке може потрапити до рухомих частин та спричинитися до смертельного або тяжкого травмування.
При від'єднанні машини помістіть ВВП на відповідному тримачі і встановіть на місце усе захисне обладнання, зняте при приєднанні.

3.7.2 Гідравлічний контур



Гідравлічний контур перебуває під високим тиском. Струмінь рідини під тиском (особливо гідравлічна олива) здатна пробивати шкіру, спричиняючи тяжкі тілесні ушкодження . Завжди захищайте руки, очі та тіло від рідин під високим тиском.
Регулярно перевіряйте гідравлічні шланги на наявність ознак пошкодження або зношення. Негайно замінюйте зношені або пошкоджені шланги новими, що відповідають технічним вимогам, рекомендованим виробником машини.
Не виявляйте гідравлічних витікань руками. Щоб виявити витікання, використовуйте шматок деревини або картону для перевірки підозрілої дільниці контуру. Витікання гідравлічної оливи є дуже небезпечним та може спричинятися до надзвичайно тяжкого травмування. Якщо олива під тиском потрапила на тіло, негайно зверніться по медичну допомогу.
Не перевищуйте максимального тиску, зазначеного у цих настановах – це може спричинятися до пошкодження машини і тяжкого травмування.
Перед роботою видаліть усе повітря з гідравлічної системи. Повітря в гідравлічній системі може спричинятися до несподіваного падіння компонентів машини та тяжкого і смертельного травмування.
При приєднанні гідравлічних шлангів функціонування може змінюватися на протилежне (наприклад, піднімання/опускання), що може спричинятися до нещасних випадків. З метою запобігання неправильному з'єднанню позначте гідравлічні з'єднання і відповідні шланги кольоровими покажчиками.
Перед від'єднанням гідравлічних шлангів скиньте тиск і дайте машині охолонути. Гаряча олива може спричинятися до тяжких опіків.

3.7.3 Пневматичний контур



Перед роботою на пневматичному контурі скиньте тиск. Витікання повітря під тиском може спричинитися до викидання сміття та різких рухів шланга, наслідком чого може стати тяжке травмування.

3.7.4 Електричний контур



Перед роботами на машині відключіть живлення контроллерів та акумулятора. Випадкове спрацьовування компонентів машини може спричинятися до тяжкого або смертельного травмування.
Будьте обережні, оскільки накопичена електрична енергія може призвести до тяжкого або смертельного травмування навіть після відключення джерела живлення.
Не підключайте електричні ланцюги, якщо номінальні напруги є різними, та використовуйте тільки плавкі запобіжники, вказані виробником; невиконання цих правил може спричинитися до травмування та пошкодження машини.
Коротке замикання може призвести до пожежі. Переконайтесь, що підключення проводів правильне, а самі проводи перебувають у належному робочому стані, захищені від пошкоджень та стирання.
Зверніться до свого авторизованого дилера KUHN, щоб отримати інформацію щодо належного підключення.
Перед відновленням живлення переконайтеся, що в машині та навколо неї немає людей.

3.7.5 Обприскувальний контур



Рідина під тиском призводити до викидів хімікатів, що може стати причиною захворювань та тілесних ушкоджень. Перед виконанням робіт на обприскувачі вимкніть його та скиньте тиск у контурі. В робочій зоні не має бути сторонніх осіб. Під час виконання робіт на обприскувачі використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту.

3.7.6 Електричний контур високої напруги



Якщо компоненти високої напруги пошкоджені, не наближайтеся до машини. Висока напруга може збільшити ризик пожежі чи ураження електричним струмом та спричинитися до тяжкого або смертельного травмування. Працювати з високовольтними компонентами електросистеми мають тільки кваліфіковані фахівці.

3.7.7 Насос вала відбору потужності (ВВП)




Перед тим, як приєднати або від'єднати насос вала відбору потужності, виконайте процедуру запобіжного вимкнення.
Переконайтеся, що всі захисні пристрої встановлені та працюють, щоб запобігти тяжкому або смертельному травмуванню внаслідок контакту з відкритими обертовими частинами.
Перед початком роботи насоса ВВП переконайтеся, що насос відбору потужності належним чином закріплений на шліцах ВВП трактора, а моментний важіль і ланцюг надійно зафіксовані.
Перед приєднанням насоса вала відбору потужності, переконайтеся, що швидкість ВВП та напрям обертання сумісні з силовим вузлом відповідно до рекомендацій виробника машини. Не перевищуйте номінальну швидкість ВВП для машини; це може спричинитися до пошкодження машини і тяжкого травмування.
Перед запуском силового вузла переконайтеся, що ВВП відключено.
Перед підключенням ВВП переконайтеся, що в машині, на ній та поблизу неї немає людей.
Не одягайте вільний одяг або аксесуари та зав'язуйте довге волосся, яке може потрапити до рухомих частин та спричинитися до смертельного або тяжкого травмування.
При від'єднанні машини встановіть на місце усе захисне обладнання, зняте при приєднанні.

3.8 Додаткові заходи безпеки при експлуатації

3.8.1 Протипожежні заходи





Щоб зменшити небезпеку пожежі, подбайте про те, щоб машина була чистою, обслуговувалась та змащувалась, як зазначено у цих настановах.
Рекомендується мати на машині відповідний справний вогнегасник.
У разі виникнення незвичних шумів, візуальних ознак або запахів негайно зупиніть машину та встановіть можливі причини. Перед відновленням роботи обов’язково усуньте проблему.

У разі виникнення пожежі:

- ▶ При перших ознаках пожежі негайно зупиніть машину.
- ▶ Безпечно вийдіть з машини і відійдіть від вогню.
- ▶ Зателефонуйте до пожежної служби.
- ▶ Якщо пожежа невелика, вогнегасник може її погасити або стримати; однак при цьому не піддавайтеся небезпеці.
- ▶ Завжди тримайте евакуаційний шлях відкритим, щоб за необхідності можна було швидко відійти від пожежі.

3.8.2 Лінії електропередачі



Ураження електричним струмом може відбуватися навіть без прямого контакту з лініями електропередачі. Лінії електропередачі можуть спричинятися передавання струму на прилеглі предмети та землю, наслідком чого може стати тяжке або смертельне ураження струмом. Дотримуйтесь безпечної відстані від опор електромереж, повітряних та підземних ліній електропередачі.

Під час експлуатації машини завжди будьте уважними до навколишньої обстановки. Працюючи на полі з лініями електропередачі, обов’язково плануйте роботу так, щоб перебувати від них на безпечній відстані.

Пам’ятайте про габарити машини та наближайтеся до ліній електропередачі з обережністю. Внаслідок задіяння певних функцій, як-от складання, розкладання, вирівнювання штанг тощо, розміри машини можуть змінюватися. Огляньте робочу зону, щоб переконатися у можливості безпечної роботи машини.

У разі контакту з лініями електропередачі, якщо це можливо, залишайтеся на робочому місці оператора. Не допускайте до машини людей та зверніться до служби екстреної допомоги для відключення струму. Якщо машина на ходу, від'їдьте від лінії електропередачі.

Якщо вам потрібно вийти з кабіни, припаркуйте машину, вимкніть двигун і вистрибніть з машини якомога далі. Не торкайтесь землі і машини одночасно, інакше відбудеться ураження електричним струмом.

Тримайтеся на безпечній відстані від машини, оскільки земля біля машини може бути під напругою. Не повертайтеся до машини, поки оператор лінії електропередачі не підтвердить безпечність лінії електропередачі.

3.8.3 Викидання каміння та сторонніх предметів



Експлуатуйте машину, як вказується у цих настановах, та тримайте всі захисні кожухи, щити тощо у справному робочому стані, щоб зменшити енергію предметів, що викидаються.

Камені або інші сторонні предмети можуть викидатися рухомими частинами машини на значну відстань.

Щоб уникнути тяжкого травмування викинутими предметами, не експлуатуйте машину, коли поруч з нею перебувають люди.

3.8.4 Двигуни

■ Запобіжні заходи при експлуатації двигунів



Заборонено експлуатувати двигуни у закритих приміщеннях. Підтримуйте належну вентиляцію, оскільки вихлопні гази отруйні та можуть спричинятися до смерті.
Уникайте будь-якого контакту з гарячою моторною оливою та фільтром. Перед тим, як замінювати оливу зачекайте, доки двигун охолоне до прийнятної температури.
Тривалий або частий контакт із відпрацьованими оливами може бути небезпечним для здоров'я. Користуйтеся відповідними захисними рукавичками. Негайно промийте водою з милом, щоб видалити оливу зі шкіри.
Деякі частини двигуна мають високу температуру, тому накопичення пилу та сміття створює небезпеку пожежі. Після охолодження двигуна щодня очищайте його стисненим повітрям.
Вихлопна система та інші компоненти машини можуть сильно нагрітватися та спричинятися до серйозних опіків. Перед виконанням робіт на машині дайте двигуну охолонути.

■ Система охолодження двигуна



Не знімайте кришку системи охолодження, поки двигун гарячий. Тиск в системі охолодження може призводити до викидів озолоджувальної рідини та тяжкого травмування.
Щоб зняти кришку системи охолодження, вимкніть двигун та дочекайтеся його охолодження. Після охолодження двигуна зніміть кришку, використовуючи шматок тканини. Поверніть кришку до першого стопора, щоб скинути тиск у системі, а потім зніміть її. Не нахиляйтеся над охолоджувальним бачком. Недотримання вищевказаних вказівок може спричинитися до серйозних опіків гарячим теплоносієм або парою.
Не наливайте холодну воду в гарячий радіатор, це може призвести до пошкодження системи охолодження та двигуна.
Антифриз містить хімічні речовини, які в разі ковтання спричиняються до отруєння або можуть спричинитися до отруєння внаслідок тривалого або частого контакту зі шкірою.
Не ковтайте антифриз. У разі проковтування негайно зверніться по медичну допомогу.
Зберігайте антифриз у закритих каністрах, недоступних для дітей і тварин.

■ Система впорскування пального



Система впорскування пального подає його під дуже високим тиском та може спричинитися до проникнення пального у шкіру та тяжкого травмування. Тільки фахівці, що мають належну кваліфікацію, можуть виконувати роботи на паливному насосі, інжекторах, форсунках та інших компонентах системи впорскування пального.
У разі потрапляння пального з системи впорсквання на тіло негайно зверніться по медичну допомогу.


■ Пальне



Використовуйте тільки пальне вказане виробником машини.
Не змішуйте пальне різних типів. Змішування пального може збільшити ризик пожежі чи вибуху та серйозно пошкодити двигун.
Не знімайте кришку паливного бака та не заправляйте машину, коли двигун працює або гарячий.
Перед заправкою зупиніть двигун і дайте йому охолонути.
Не куріть і не користуйтеся відкритим вогнем біля паливного бака.
Не наповнюйте бак до краю. Залишайте місце для розширення пального.
Після заправки встановіть на місце кришку паливного бака та витріть пальне, що пролилося.
Якщо оригінальна кришка паливного бака загубилася або пошкоджена, замініть її оригінальною запасною частиною.


Не використовуйте пальне для чищення машини.
Невиконання цих настанов може спричинитися до пожежі і тяжкого травмування.

3.8.5 Усунення блокувань



Не залишайте робочого місця оператора, коли двигун працює.
Може увімкнутися передача, наслідком чого може стати тяжке або смертельне травмування.
Навколо машини не має бути людей, доки двигун буде вимкнено, а всі рухомі частини зупиняться.
Щодо безпечного усунення блокувань див. інструкції у цих настановах.

3.8.6 Виштовхування рулонів



Перед виштовхуванням рулонів переконайтеся, що в в робочій зоні машини немає людей. Рулони, що котяться, можуть спричинятися до пошкодження майна, тяжкого або смертельного травмування. Щоб запобігти коченню рулонів, знайдіть ділянку з рівною поверхнею. Щоб уникнути роздушування, не намагайтеся зупиняти рулон, що котиться.

3.8.7 Внесення хімікатів



Не очищуйте вхідні отвори, форсунки, шланги або будь-які інші дрібні деталі, продуваючи їх ротом.
При заправленні баків хімікатами не занурюйте шланг і не підключайтеся безпосередньо до системи водопостачання. Хімікати можуть повертатися до шланга та забруднювати подачу води.
Промийте упакування для хімікатів і залийте промивальний розчин у бак. Дотримуйтеся інструкцій виробника хімічних продуктів для належної утилізації упакування хімікатів.
Зберігайте хімікати та порожнє упакування в замкненому добре вентильованому приміщенні. Перед транспортуванням закріпіть контейнери для хімікатів, щоб запобігти їх розливу та забрудненню.
Не перевищуйте вказівок виробника хімічного продукту щодо норм застосування. Дотримуйтеся мінімальної безпечної відстані під час обприскування поблизу чутливих зон, як-от канави, річки, заболочені ділянки, водойми, колодязі тощо, відповідно до всіх чинних норм та правил.
Не перевищуйте вказівок виробника хімічного продукту щодо ступенів розведення. Спорожнюйте штанги та днища баків на обробленій ділянці або в іншій дозволеній зоні. Не зливайте хімічні речовини там, де вони можуть стікати, або поблизу чутливих зон, як-от канави, річки, заболочені ділянки, водойми, колодязі тощо.
Дотримуйтееся вказівок виробника хімічного продукту щодо внесення хімікатів.

3.9 Безпека додаткових компонентів

3.9.1 Колеса і шини



Регулярно та перед кожним використанням перевіряйте тиск у шинах.
Використовуйте затискний шланг і тримайтеся на безпечній відстані від шини, коли закачуєте повітря, щоб уникнути тяжкого травмування внаслідок можливого викиду повітря.
Див. підрозділ «Огляд і регулювання» щодо правильного моменту затягування колісних гайок та значень тиску в шинах. Не перевищуйте тиск накачування, зазначений у цих настановах.
Лише особи, що мають належну кваліфікацію та відповідні інструменти, можуть проводити монтаж, демонтаж та ремонт коліс і шин.

Використовуйте тільки шини належного розміру та класу, як це вказано виробником машини. Використання неналежних шин та неналежний тиск у них може негативно впливати на стійкість машини та спричинятися до передчасного виходу шини з ладу і тяжкого травмування.

3.9.2 Магніти



Магніти можуть впливати на роботу кардіостимуляторів та імплантованих дефібриляторів, а отже, серйозно шкодити здоров'ю людей, життя яких залежить від цих пристроїв. Не допускайте перебування людей із кардіостимулятором або імплантованим дефібрилятором поблизу магнітів на цій машині.
Працюйте з магнітами з особливою обережністю, щоб уникнути травмування. Великі магніти мають дуже потужну притягувальну силу. Магніти та інші предмети можуть несподівано сходитися, розчавлюючи пальці та затискаючи шкіру.
Магніти створюють потужні магнітні поля великої площі. Магніти можуть пошкоджувати ноутбуки, мобільні пристрої, жорсткі диски, банківські карти, носії даних, механічні годинники, слухові апарати, екрани тощо. Тримайте всі чутливі пристрої та компоненти на безпечній відстані від магнітів на цій машині, щоб запобігти незворотному пошкодженню пристроїв.

3.9.3 Батареї



Батареї можуть містити хімічні речовини, що можуть спричинятися до серйозних опіків. Уникайте будь-якого контакту зі шкірою, очима та одягом та не допускайте проковтування.
У разі контакту з хімічними речовинами промийте шкіру або очі холодною водою протягом десяти хвилин та негайно зверніться по медичну допомогу.
Під час заряджання батареї можуть виділяти вибухонебезпечні та отруйні пари. Підтримуйте належну вентиляцію під час заряджання батарей. Уникайте утворення іскор на затискачах проводів під час заряджання батареї або при запуску двигуна за допомогою допоміжного акумулятора. Не куріть і не користуйтеся відкритим вогнем біля батарей.
Утилізуйте батареї відповідно до рекомендацій виробника.

3.9.4 Хімічні продукти

Небезпечні хімічні речовини, як-от пальне, мастила, антифриз, фарби, розчинники, добрива, фунгіциди, гербіциди, інсектициди, пестициди тощо можуть спричинятися до тяжкого травмування та завдання шкоди навколишньому середовищу.
Завжди ознайомлюйтеся з інструкціями на етикетках щодо безпечного і належного використання хімічних продуктів та дотримуйтеся їх. Зберігайте хімічні продукти у місцях, недоступних для дітей Дотримуйтеся інструкцій виробника хімічних продуктів для належної утилізації упакування хімікатів.
Паспорт безпеки (SDS) детально описує потенційну небезпеку хімічного продукту, належні заходи безпеки для запобігання нещасним випадкам та заходи реагування на надзвичайні ситуації для належного поводження у разі нещасного випадку.
Перед використанням ознайомтеся з паспортами безпеки (SDS) хімічних продуктів.
Паспорти безпеки (SDS) можна отримати у виробника хімічного продукту.



Використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту під час роботи з хімічними продуктами, як це рекомендує виробник хімічних продуктів, як-от належний одяг, рукавички, окуляри, черевики, респіратор тощо.
Вибирайте рукавички та інший одяг, як це рекомендує виробник хімічного продукту, щоб вони були стійкими до компонентів хімічного продукту.
Виберіть респіратор, як це рекомендує виробник хімічного продукту, для захисту від компонентів хімічного продукту.
Доглядайте та замінюйте засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій виробника засобів індивідуального захисту.
Зберігайте чисті засоби індивідуального захисту на безпечній відстані від хімічних речовин; забруднені засоби індивідуального захисту зберігайте у закритому контейнері.

Після роботи з хімічними продуктами уникайте контакту з очима, шкірою та ротом. Не торкайтесь органів керування, не їжте, не куріть тощо, поки ретельно не вимиєтеся, щоб видалити будь-які залишки хімічних продуктів.
У разі контакту з хімічними продуктами негайно зверніться по медичну допомогу.

3.9.5 Обв'язувальні матеріали

Обв'язувальні матеріали можуть становити небезпеку задушення. Зберігайте, обробляйте та утилізуйте обв’язувальні матеріали належним чином, щоб уникнути травм.
Обв’язувальний матеріал може завдавати значної шкоди тваринам. Утилізуйте обв’язувальні матеріали відповідально, щоб уникнути забруднення навколишнього середовища.

3.9.6 Біологічні матеріали





Біологічні матеріали можуть бути небезпечними для вашого здоров’я. Уникайте контакту з біологічними матеріалами, які можуть спричинитися до захворювань або алергічних реакцій. Користуйтеся відповідними засобами індивідуального захисту під час роботи з біологічними матеріалами, як-от відходи, побічні продукти, сміття рослинної маси тощо.
Після роботи з біологічними матеріалами уникайте контакту з очима, шкірою та ротом. Не торкайтесь органів керування, не їжте, не куріть тощо, поки ретельно не вимиєтеся, щоб видалити будь-які залишки біологічного забруднення.

3.9.7 Акумулятори



Ремонт акумуляторів має виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями із застосуванням відповідного обладнання.
Під час обслуговування обладнання, що має акумулятори, використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту.
Не виконувйте зварювання, паяння, шліфування, нагрівання, свердління, різання тощо на акумуляторах або поблизу них, оскільки це може спричинтися до вибуху з тяжкими або смертельними наслідками.
Акумулятори можуть підтримувати тиск протягом тривалого часу, тому завжди вважайте, що акумулятор перебуває під тиском. Вивільнення накопиченої енергії може спричинятися до пошкодження майна, тяжкого або смертельного травмування. Вивільняйте накопичену енергію з акумуляторів за допомогою безпечних методів.
Зверніться до свого авторизованого дилера KUHN, щоб отримати інформацію щодо безпечного вивільнення накопиченої енергії.

3.9.8 Запобіжні заходи перед застосуванням паркувальних опор

Забороняється ставати між трактором і машиною або під машиною під час приєднання або від'єднання та коли машина спирається на паркувальні опори.
Перед використанням перевірте стан та справність паркувальних опор.
Під час транспортування паркувальні опори мають бути закріплені у піднятому положенні. Перед початком роботи візуально перевірте, щоб паркувальні опори були у піднятому положенні.
Перед застосуванням паркувальних опор переконайтеся, що машина не може випадкво покотитися (під колесами встановлні колісні колодки або застосовано паркувальне гальмо).

3.10 Додаткові заходи виробничої безпеки

3.10.1 Переробка та утилізація





Під час утилізації або переробки хімічних речовин, компонентів або обладнання використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту.
Бережіть довкілля! Компоненти машини підлягають утилізації або переробці відповідно до чинного законодавства. Завжди передавайте відходи, включно з хімікатами, мастильними матеріалами, фільтрами, електронікою, шинами тощо до спеціалізованих центрів з їх переробки чи знешкодження.
Не викидайте забруднювальні матеріали (гідравлічну оливу, мастило, фільтри тощо) на землю, не виливайте їх у водостоки та не утилізуйте їх у таких місцях, де вони можуть завдати шкоди довкіллю. Невиконання цих настанов може спричинитися до травмування людей та завдання шкоди довкіллю.

3.10.2 Зняття з експлуатації



Під час зняття техніки з експлуатації використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту.
Вивільнення накопиченої енергії може спричинятися до пошкодження майна, тяжкого або смертельного травмування. Вивільняйте накопичену енергію пружин, гідравлічних систем, електричних систем, акумуляторів та будь-яких інших джерел накопиченої енергії, використовуючи безпечні методи.
Ремонт вузлів під тиском чи силовим навантаженням (пружини, акумулятори тиску тощо) має

виконуватися тільки підготовленими фахівцями та із застосуванням відповідних інструментів.
Зверніться до свого авторизованого дилера KUHN, щоб отримати інформацію щодо безпечного вивільнення накопиченої компонентами машини енергії.
Бережіть довкілля! Компоненти машини підлягають утилізації або переробці відповідно до чинного законодавства. Завжди передавайте відходи, включно з хімікатами, мастильними матеріалами, фільтрами, електронікою, шинами тощо до спеціалізованих центрів з їх переробки чи знешкодження.
Не викидайте забруднювальні матеріали (гідравлічну оливу, мастило, фільтри тощо) на землю, не виливайте їх у водостоки та не утилізуйте їх у таких місцях, де вони можуть завдати шкоди довкіллю. Невиконання цих настанов може спричинитися до травмування людей та завдання шкоди довкіллю.

3.11 Заходи безпеки при зберіганні



Незакріплені компоненти можуть несподівано впасти та спричинитися до травмування. Переконайтесь, що машина та всі її компоненти є стійкиим та належним чином підтримуються під час зберігання.



Підтримуйте безпечність зберігання обладнання, щоб уникнути травмування внаслідок випадкового контакту.
Застосуйте усі транспортні та осблуговувальні замки, щоб запобігти випадковому руху машини.

3.12 Запобіжне обладнання

3.12.1 Покажчики безпеки


Коли використовується додаткове обладнання, виконуйте процедури, зазначені у відповідних підрозділах:

- *Розділ 9.9 - Відбивач валків - Стор. 116*

■ Обслуговування та заміна покажчиків-наклейок безпеки

Покажчики безпеки мають бути чистими та добре читатися; зношені, неактуальні та відсутні покажчики повинні замінюватися.
Обов’язково замінюйте всі необхідні покажчики-наклейки безпеки під час заміни деталей з наклейками безпеки.
Для забезпечення належного зчеплення при заміні наклейки поверхня має бути чистою та сухою, а температура не має перевищувати +10 °C (+50 °F).
Зверніться до свого авторизованого дилера KUHN, щоб отримати нові наклейки безпеки або наклейки іншою мовою чи іншого формату.

■ Розташування покажчиків безпеки



[1] *K9A044 - Стор. 34*
[2] *K9A046 - Стор. 34*
[3] *K9A084 - Стор. 34*
[4] *K9A122 - Стор. 35*
[5] *K9A143 - Стор. 35*
[6] *K9A148 - Стор. 35*
[7] *K9A194 - Стор. 35*
[8] *K9A200 - Стор. 36*

■ Опис покажчиків безпеки

K9A044

Прочитайте настанови з експлуатації

Перед застосуванням машини прочитайте та усвідомте усі правила щодо техніки безпеки, що містяться у настановах з експлуатації.
Невиконання інструкцій, що містяться в настановах або на машині, може призвести до пошкодження виробу чи майна, травмування або смерті.



K9A046

Виконуйте обслуговування безпечно


Дотримуйтесь процедури запобіжного вимкнення перед тим, як залишити робоче місце оператора, та перед налаштуванням, обслуговуванням або ремонтом машини, якщо інше не зазначено в цих настановах. Невиконання цих настанов може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.



K9A084

Небезпека роздавлювання


Уникайте тяжкого або смертельного травмування внаслідок роздавлювання рухомими частинами.
Під час роботи тримайтеся на безпечній відстані від цієї зони.



K9A122

Небезпека ураження електричним струмом


Уникайте тяжкого або смертельного травмування внаслідок ураження електричним струмом.
Лінії електропередачі можуть спричинитися до ураження електричним струмом.
Дотримуйтесь безпечної відстані від опор електромереж, повітряних та підземних ліній електропередачі.
Пам’ятайте про габарити машини та наближайтеся до ліній електропередачі з обережністю.



K9A143

Небезпека ураження електричним струмом

Не використовуйте очищувач високого тиску або воду для очищення електричних та електронних частин і з’єднань.
Волога або вода можуть спричинитися до несправностей машини, що може призводити до тяжкого травмування або пошкодження машини.



K9A148

Небезпека падіння

Уникайте втрати опори, що може спричинитися до тяжкого травмування.
Не наступайте на цю частину машини.



K9A194

Небезпечна зона роздавлювання


Ніколи не працюйте у зоні, де є небезпека роздавлювання, до того, як усі рухомі частини машини повністю не зупиняться.



K9A200

Небезпека викидання предметів

Уникайте тяжкого травмування внаслідок викидання предметів.
Не експлуатуйте машину, коли поруч з нею перебувають люди.
Експлуатуйте машину, як вказується у цих настановах, та тримайте усі захисні пристрої у справному робочому стані, щоб зменшити енергію предметів, що викидаються.



3.12.2 Засоби індивідуального захисту

⚠ УВАГА!

Невикористання засобів індивідуального захисту

Деякі операції вимагають використання засобів індивідуального захисту для запобігання травмуванню або смерті.

- ▶ Для введення в експлуатацію, транспортування або виконання робіт надягайте захисні рукавички та захисне взуття.
- ▶ Під час технічного обслуговування використовуйте захисні рукавички, окуляри та захисне взуття.



3.12.3 Освітлювальне та маркувальне обладнання

Коли використовується додаткове обладнання, виконуйте процедури, зазначені у відповідних підрозділах:

- *Розділ 9.6 - Бризковик - Стор. 107*

Обладнання безпеки дорожнього руху встановлюється на заводі або вашим авторизованим дилером KUHN відповідно до вимог чинного законодавства.

■ Обслуговування та заміна освітлювального та маркувального обладнання


Перед транспортуванням машини шляхами загального користування переконайтеся, що усі освітлювальні і сигнальні прилади, яких вимагає законодавство, працюють належним чином.
Переконайтеся в тому, що усі освітлювальні і сигнальні прилади чисті та справні.
Замініть будь-яке освітлювальне чи маркувальне обладнання, якого бракує чи яке вийшло з

ладу. Зверніться до свого авторизованого дилера KUHN щодо запасного освітлювального та маркувального обладнання, або якщо потрібне додаткове обладнання.

■ Передній пристрій

Передній пристрій складається з таких компонентів:


- 2 сигнальні панелі (червона/біла) [1].
- 2 передні габаритні ліхтарі (білі) [2].



■ Задній пристрій

Задній пристрій складається з таких компонентів:


- 2 габаритні ліхтарі (червоні) [1].
- 2 сигнальні панелі (червона/біла) [2].
- 2 задні згруповані освітлювальні пристрої [3].
- 1 ідентифікаційний знак швидкості [4].
- 1 ліхтар підсвічування номерного знака [5].



■ Бічний пристрій

Бічний пристрій складається з таких компонентів:

- 3 бічні світловідбивачі (жовті) [1] з кожного боку машини.




■ Сигнальне обладнання – США (якщо встановлено на машині)

Передній пристрій

Передній пристрій складається з таких компонентів:


- 1 ідентифікаційний знак швидкості [1].



Задній пристрій

Задній пристрій складається з таких компонентів:


- 2 жовті ліхтарі [1].
- 2 червоні ліхтарі [2].
- 2 червоні світловідбивні смуги [3].
- 2 червоно-помаранчеві флуоресцентні смуги [4].
- 1 знак тихохідного транспортного засобу [5].
- 1 ідентифікаційний знак швидкості [6].



Бічний пристрій

Бічний пристрій складається з таких компонентів:

- 2 жовті світловідбивні смуги [1] з кожного боку машини.



3.12.4 Додаткове захисне обладнання

■ Обслуговування та заміна додаткового захисного обладнання

Переконайтеся у належному робочому стані усього захисного обладнання.
Замініть захисне обладнання, якого бракує чи яке вийшло з ладу Зверніться до свого авторизованого дилера KUHN, щоб отримати нове захисне обладнання.

3.13 Неналежне використання машини користувачем

Недотримання оператором або працівниками правил техніки безпеки під час використання машини може спричинтися до таких наслідків:

- Ураження електричним струмом.
- Потрапляння до рухомих частин машини.
- Травмування людей та завдання шкоди обладнанню через неналежний стан захисного обладнання.
- Травмування людей внаслідок їх перебування в зоні маневрування машини.
- Пожежі.

Використання машини з пошкодженими компонентами.

Використання машини поза граничним станом надійності.

3.14 Імовірні аварійні відмови


- Відсутність перерв у роботі через затримку спрацьовування в системах захисту (несправність чи пошкодження) або відсутність технічного обслуговування.
- Зниження якості функціонування за межі значень, рекомендованих у настановах з експлуатації (потужність, точність, швидкість реагування тощо).
- Зовнішні ознаки, що вказують на потенційну несправність (шум, клацання механічних деталей машини, вібрація, перегрівання, виділення хімічних продуктів тощо).

3.15 Критерії граничних станів


- Пошкодження одного або кількох компонентів, що потребують ремонту авторизованим дилером KUHN.
- Механічне зношення компонентів або погіршення фізичних, хімічних чи електричних властивостей матеріалу внаслідок досягнення граничних рівнів.
- Збільшення частоти несправностей, що перевищують допустимі межі.
- Перевищення зазначеного поточного рівня експлуатаційних витрат та ремонту або інші ознаки, що свідчать про нерентабельність подальшої експлуатації.

4 Інформація про машину

4.1 Ідентифікація компонентів машини



[1] Зчіпна вилка
[2] Тримач приводного вала
[3] Тримач для зберігання
[4] Підвищувальний редуктор
[5] Палець передка
[6] Ящик для інструментів
[7] Паркувальна опора
[8] Колісні колодки
[9] Запобіжний ланцюг



[1] Лівий підбирач
[2] Бак гідравлічного привода
[3] Тяговий брус
[4] Притискний ролик
[5] Правий підбирач
[6] Правий робочий орган
[7] Стрічковий транспортер
[8] Змащувальний ніпель роликового підшипника (з боку натягувача)
[9] Змащувальний ніпель роликового підшипника (з боку двигуна)
[10] Транспортний замок
[11] Транспортне колесо
[12] Лівий робочий орган

4.2 Характеристики

4.2.1 Розміри машини

Зазначені розміри є габаритними розмірами машини у базовій комплектації.

Габаритні розміри машини можуть відрізнятися залежно від налаштувань зчіпного пристрою, необхідних для транспортування.

Опційне обладнання може спричинятися до перевищення габаритів машини.

Характеристики	
Ширина в робочому положенні / Центральне укладання валків	9,62 м (31’7’’)
Ширина в робочому положенні / Бічне укладання валків	7,62 м (25’)
Довжина в робочому положенні	6,30 м (20'8")
Довжина в робочому положенні із бризковиком (якщо встановлено на машині)	6,40 м (21')
Висота в робочому положенні	2,18 м (7'2")
Висота в робочому положенні з відбивачем валків (якщо встановлено на машині)	2,51 м (8'3")
Ширина у транспортному положенні	3,00 м (9'10")
Довжина у транспортному положенні	7,50 м (23'11")
Довжина у транспортному положенні з відбивачем валків (якщо встановлено на машині)	8,10 м (26'7")
Висота у транспортному положенні	3,65 м (12')

4.2.2 Технічні характеристики

Характеристики	
Зчеплення	Стандартизований 2-точковий зчіпний пристрій категорій 2 і 3N
Робоча ширина (DIN11220) • Центральне укладання валків • Бічне укладання валків	 Від 8,20 до 9,50 м (26’11’’ – 31’2’’) 8,80 м (28’10’’) (приблизно)
Ширина валка • Центральне укладання валків • Бічне укладання валків	 Від 1,00 до 2,20 м (3’3’’ – 7’3’’) До 1,30 м (4’3’’)
Вимога до мінімальної потужності ВВП	80 кВт (107 к. с.)
Швидкість ВВП (Підвищувальний редуктор 1000 об./хв.) • Нормальні робочі умови (збереження кормової маси)	Між 850 і 1000 об./хв. 850 об./хв.

Характеристики	
• Складні робочі умова (важка кормова маса)	1000 об./хв.
Швидкість ВВП (Підвищувальний редуктор 750 об./хв.)	Між 650 і 750 об./хв.
• Нормальні робочі умови (збереження кормової маси)	650 об./хв.
• Складні робочі умова (важка кормова маса)	750 об./хв.
Тиск у шинах • Стандартне колесо (400/55-22.5 14-шарове) • Широке колесо (500/45-22.5 14-шарове) • Широке радіальне колесо (500/45-22.5 14-шарове)	 2,3 бар (33,4 ф./кв. дюйм) 1,9 бар (27,6 ф./кв. дюйм) 2,2 бар (31,9 ф./кв. дюйм)
Маса колеса • Транспортне колесо (400/55 22.5 14-шарове) • Транспортне колесо (500/45 22.5 14-шарове) • Широке радіальне колесо (500/45-22.5 14-шарове)	 93 кг (205 фунтів) 122 кг (269 фунтів) 136 кг (300 фунтів)
Маса	Від 4900 кг (10803 фунтів) до 5840 кг (12875 фунтів)
Максимальна передбачена швидкість	40 км/год. (25 миль/год.)

4.2.3 Моменти затягування

Якщо не зазначено інше, моменти затягування, які необхідно застосувати, зазначено у додатку : *Розділ 13.1 - Таблиця моментів затягування - Стор. 160*

4.2.4 Вимоги до трактора

Якщо використовується додаткове обладнання, виконуйте конкретні процедури, зазначені у відповідному підрозділі:


- *Розділ 9.8 - Гідравлічне регулювання притискного ролика - Стор. 114*
- *Розділ 9.9 - Відбивач валків - Стор. 116*

Трактор має бути оснащений такими компонентами:

- 1 гідравлічний клапан подвійної дії з плаваючим положенням.
- 1 гідравлічний клапан подвійної дії.
- 1 7-контактне електричне гніздо для сигнального обладнання.
- 1 3-контактне електричне гніздо для живлення блоку керування.
- 1 електричний рознім ABS для двоконтурної гідравлічної гальмівної системи (якщо встановлено).
- 1 гідравлічний рознім для одноконтурної гідравлічної гальмівної системи (якщо встановлено).
- 2 гідравлічні розніми для двоконтурної гідравлічної гальмівної системи (якщо встановлено).
- 2 пневматичні розніми для пневматичної гальмівної системи (якщо встановлено).

■ Живлення

Живлення блока здійснюється за допомогою 3-контактного розніму (DIN 9680, ISO 12369) або акумуляторного кабелю, що входить до комплекту постачання.



[1] Контакт 15/30
[2] Контакт 31
[3] Контакт 82

Контакт	Колір дроту	Функція
15/30	Коричневий	+ 12 вольт
31	Синій	Маса
82	-	-

4.3 Передбачені параметри

Середній експлуатаційний термін машини:

- 10 років (за зазначених умов використання).

4.4 Керування машиною

4.4.1 Ідентифікація органів керування

Машину оснащено блоком керування для виконання усіх функцій (KMM 02).




4.4.2 Опис органів керування

- [1]: Натискна кнопка:
  - Увімкнення.
- [2]: Натискна кнопка:
  - Розблокування транспортних замків.
  - Переведення у транспортне положення (за межі положення розвороту на краю поля).
- [3]: 3-позиційний перемикач (розворот на краю поля):
  - L: Лівий робочий орган.
  - R: Правий робочий орган.
  - L+R: Лівий робочий орган + Правий робочий орган.



- [1]: 3-позиційний перемикач (лівий стрічковий транспортер):
  - Положення ліворуч: Напрям обертання ліворуч.
  - Положення праворуч: Напрям обертання праворуч.
  - Центральне положення: Обертання немає.
- [2]: 3-позиційний перемикач (правий стрічковий транспортер):
  - Положення ліворуч: Напрям обертання ліворуч.
  - Положення праворуч: Напрям обертання праворуч.
  - Центральне положення: Обертання немає.



4.4.3 Розташування та зняття

Приєднання блоку керування:

- Блоку керування має бути легко доступним з кабіни трактора.

Зняття блоку керування:

▶ Зберігайте блок керування в сухому місці, захищеному від пилу.

4.5 Робота з машиною

⚠ УВАГА!

Нестійкість машини

Якщо піднімальна здатність піднімального пристрою менша від маси машини, або якщо він несправний, існує небезпека защемлення і роздавлювання, що може спричинятися до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Піднімальний пристрій має бути в належному робочому стані, відповідати у всіх відношеннях чинним нормам безпеки та мати піднімальну здатність більшу за вантажі, з якими він працює.

▶ Перевірте масу машини за технічними характеристиками: *Розділ 4.2.2 - Технічні характеристики - Стор. 42*

4.5.1 Точки піднімання

Ця піктограма показує розташування точок піднімання, що мають використовуватися для піднімання машини.




⚠ УВАГА!

Небезпека падіння машини


Використання точок піднімання, відмінних від зазначених, може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Використовуйте зазначені точки піднімання.



4.5.2 Домкратні точки

Ця піктограма показує місце встановлення домкрата для піднімання машини.




⚠УВАГА!

Небезпека падіння машини

Використання точок піднімання домкратом, відмінних від зазначених, може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Використовуйте зазначені точки піднімання домкратом.



4.6 Необхідне обладнання

4.6.1 Колеса і шини

- Стандартні колеса (400/55-22.5 14-шарові).
- Широкі колеса (500/45-22.5 14-шарові).
- Широкі радіальні колеса (500/45-22.5 14-шарові).

4.6.2 Гальмування

- Одноконтурна гідравлічна гальмівна система.
- Двоконтурна гідравлічна гальмівна система.
- Двоконтурна пневматична гальмівна система.

4.6.3 Вали відбору потужності

■ Первинний вал відбору потужності

Із заводу машини оснащуються одним з таких карданних приводних валів:


- 6-шліцевим ВВП 1 3/8’’.
- 21-шліцевим ВВП 1 3/8’’.

■ Редуктор


- Підвищувальний редуктор: 750 об./хв.
- Підвищувальний редуктор: 1000 об./хв.

4.6.4 Система регулювання робочої висоти підбирача

- Система ручного регулювання робочої висоти підбирача.



- Система гідравлічного регулювання робочої висоти підбирача.



4.7 Опційне обладнання

Щоб ознайомитися з різним додатковим обладнанням, наявним на машині, зверніться до відповідного розділу: *Розділ 9 - Опційне обладнання - Стор. 103*

Для деяких країн певні види опційного обладнання встановлюються на машині стандартно. Доступність опційного обладнання залежить від країни. Не все опційне обладнання є доступним для всіх машин.

4.8 Шум

Рівень шуму вимірювався відповідно до рекомендацій, визначених у стандарті:

- NF EN ISO 4254-1 «Сільськогосподарська техніка – Техніка безпеки – Частина 1: Загальні вимоги».

Зважений еквівалент рівня постійного акустичного тиску в кабіні водія (закрита кабіна) L (A) екв.:

- Тільки трактор: **65 дБ (A)**
- Трактор + машина: **67 дБ (A)**

Похибка вимірювань за допомогою вимірювача рівня шуму класу 1 відповідно до Стандарту CEI61672-1 : 2002: ± 0,7 дБ.

5 Підготовка до експлуатації

5.1 Підготовка трактора

⚠ УВАГА!

Неправильне налаштування трактора

Невиконання інструкцій щодо транспортування, що містяться у цих настановах з експлуатації, може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Переконайтесь, що трактор має розміри та баластування відповідно до інструкцій у цих настановах.

Не перевищуйте жодного з таких обмежень щодо трактора та/або машини:

- Загальна маса
- Потужність зчеплення
- Навантаження на вісь/шину*

Розраховано в додатку:Розділ 13.2 - Розрахунок навантаження на вісь - Стор. 164

Переконайтеся, що на передню вісь трактора припадає достатнє навантаження для підтримання можливостей кермового керування та гальмування. На передню вісь обов'язково має припадати не менше 20% маси незавантаженого трактора.

Додайте або зніміть баластні вантажі, якщо це необхідно для забезпечення стійкості машини.

⚠ УВАГА!

Нестійкість машини під час транспортування

Якщо трактор не оснащений засобами блокування піднімальних важелів або піднімальні важелі перебувають у плаваючому положенні, машина може під час транспортування зміщуватися вбік або вертикально, що може спричинятися до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Переконайтеся, що трактор оснащений засобами бічного блокування піднімальних важелів.

▶ Під час транспортування піднімальні важелі мають бути заблоковані збоку та вертикально.

▶ Налаштуйте рекомендовану швидкість.

▶ Тяга трактора має відповідати типам тяг, доступних для машини.

▷ *Розділ 4.2.2 - Технічні характеристики - Стор. 42*

5.1.1 Тиск у шинах

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Тиск у шинах


Якщо тиск у шинах неправильний, існує небезпека передчасного зношення шин.

- ▶ Накачайте шини належним чином відповідно до навантаження.
- ▶ Тиск у шинах повинен бути однаковим з усіх боків трактора.

5.1.2 Паралельність зчіпних пальців


- ▶ Відрегулюйте та заблокуйте піднімальні тяги трактора так, щоб зчіпні пальці були паралельними землі.

Перед виконанням регулювання переконайтеся, що тиск у шинах правильний.



5.1.3 Бічне регулювання нижніх тягових з'єднань

- ▶ Розподіліть люфт з кожного боку навіски.
- ▶ Перевірте роботу бічних стабілізаторів (регулювання, блокування/розблокування).



5.2 Приєднання машини

5.2.1 Опис приєднувальних елементів

Якщо використовується додаткове обладнання, виконуйте конкретні процедури, зазначені у відповідному підрозділі:

- *Розділ 9.8 - Гідравлічне регулювання притискного ролика - Стор. 114*
- *Розділ 9.9 - Відбивач валків - Стор. 116*

- 1 вал відбору потужності приводить у дію гідравлічний насос машини, який слугує приводом для підбирачів і транспортерів.
- 1 7-контактна електрична вилка для сигнального обладнання.
- 1 3-контактний електричний рознім для живлення блоку керування.
- 1 електричний рознім ABS для двоконтурної гідравлічної гальмівної системи (якщо встановлено).
- 2 гідравлічні шланги керування циліндром переведення машини у транспортне/робоче положення.
- 2 гідравлічні шланги зміщення робочих органів.
- 1 гідравлічний шланг для живлення одноконтурної гідравлічної гальмівної системи (якщо встановлено на машині).
- 2 гідравлічні шланги для живлення двоконтурної гідравлічної гальмівної системи (якщо встановлено).
- 2 пневматичні шланги для живлення пневматичної гальмівної системи (якщо встановлено на машині).
- 1 запобіжний з'єднувальний трос аварійного гальма, прикріплений до фіксованої точки на тракторі.

5.2.2 Зчеплення

⚠УВАГА!

Заміна деталей

Використання пошкоджених деталей або деталей, які не відповідають критеріям безпеки та надійності, встановленим стандартами та виробником, може спричинитися до пошкодження машини або нещасних випадків, які можуть призводити до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Негайно замінюйте зношені або пошкоджені деталі на оригінальні запасні частини KUHN.

⚠УВАГА!

Несподіване роз'єднання

Зношення на зчіпних пристроях може спричинятися до несподіваного роз'єднання, що може призвести до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Перед приєднанням машини огляньте місця з'єднання та замініть або відремонтуйте усі зношені або пошкоджені деталі.

ПОВІДОМЛЕННЯ!


Використання зчіпних пальців

Якщо зчіпні пальці використовуються на інших машинах, існує небезпека пошкодження.

▶ Пальці зчіпних пристроїв можуть використовуватися тільки з машиною, з якою вони постачалися.

Машина постачається із заводу з такими зчіпними пальцями:


- a: Палець зчіпного пристрою категорії 2.
- b: Розпірні проставки категорії 3N.



■ Нижні зчіпні тяги

Можливими є 2 конфігурації:

- a: Нижні зчіпні тяги з автоматичними гаками.
  - [1]: Замикальний гак.
  - [2]: Кульове шарнірне зчеплення.
- b: Нижні зчіпні тяги з кульовими шарнірами.



Нижні зчіпні тяги з автоматичними гаками

▶ Опустіть піднімальний пристрій трактора.

▶ Розташуйте нижні тяги трактора під зчіпними пальцями.


▶ Розблокуйте замикальні гаки нижніх тяг трактора.

Нижні зчіпні тяги з кульовими шарнірами

▶ Сумістіть нижню тягу трактора за допомогою кульових шарнірів з нижньою зчіпною вилкою машини.


■ Зчіпний пристрій категорії 2

- ▶ Сумістіть кульове шарнірне зчеплення [2] з отвором нижньої зчіпної вилки машини.
- ▶ Вставте зчіпний палець [1].
- ▶ Вставте і заблокуйте штифт з кільцем [3].
- ▶ Повторіть процедуру з іншого боку.



■ Зчіпний пристрій категорії 3N


- ▶ Встановіть втулку [3] у зчіпний кульовий шарнір [2].
- ▶ Сумістіть втулку [3] та кульове шарнірне зчеплення [2] з отвором нижньої зчіпної вилки машини.
- ▶ Вставте зчіпний палець [1].
- ▶ Вставте і заблокуйте штифт з кільцем [4].
- ▶ Повторіть процедуру з іншого боку.



■ Блокування приєднання

Нижні зчіпні тяги з автоматичними гаками

- ▶ Підніміть піднімальний пристрій трактора, щоб зачепити нижні тяги:
  - ▷ Перевірте, щоб гаки нижніх тяг трактора [1] були повністю заблоковані.



5.2.3 Первинний вал відбору потужності (ВВП)

ПОВІДОМЛЕННЯ!


Вал відбору потужності

Вал відбору потужності, що постачається разом з машиною, не відрегульований відповідно до агрегату трактор/машина. Це може спричинятися до передчасного зношування або поламки ВВП.


Перед першим застосуванням:

- ▶ Перевірте перекриття ВВП та за потреби відрегулюйте його довжину з метою уникнення передчасного зношування.
- ▶ Змастіть вал.

Напрям обертання вказано на наклейці.



Напрям обертання вказано на наклейці.



ПОВІДОМЛЕННЯ!


Перекриття ВВП

Коли машина перебуває в робочому положенні, а трактор розташований на одній осі з машиною, необхідно підтримувати мінімальне перекриття; в іншому разі ВВП та інші частини машини можуть бути пошкоджені.


- ▶ Перевірте, чи дотримано мінімальне перекриття.
- ▶ Якщо мінімальне перекриття не дотримано, замініть ВВП та відрегулюйте його відповідно до машини.

- ▶ Роз'єднайте половини карданного вала та приєднайте їх до вхідного вала машини та хвостовика ВВП трактора.
- ▶ Перевірте кріплення половини карданного вала на ВВП трактора.

- Перевірте довжину ВВП:
  - ▷ У положенні максимального перекриття труби не мають прилягати до хомутів.
  - ▷ Необхідно забезпечити наявність мінімального безпечного ходу S 25 мм (1”).
  - ▷ Позначте довжину L, яку необхідно обрізати, коли привод перебуває у положенні максимального перекриття.




- У повністю висунутому положенні необхідно дотримуватися розміру мінімального перекриття R:
  - ▷ R ≥ L/2.




Якщо безпечний хід не дотримано:

- Вкоротіть запобіжні пристрої і труби на однакову довжину.
- Зріжте на конус і зачистьте труби.
- Змістіть зсередини зовнішню трубу.



- Зберіть половини ВВП.
- Приєднайте «машинну» частину ВВП до вхідного вала машини.
- Приєднайте «тракторну» частину ВВП до ВВП трактора.

ВВП не має працювати під кутом X, що перевищує 30°.



⚠НЕБЕЗПЕЧНО!

Захисні пристрої універсального шарніра приводного вала


Коли захисні пристрої універсального шарніра приводного вала встановлені неправильно та не можуть обертатися, існує ризик заклинювання. Це може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

Коли захисні пристрої зношені або пошкоджені, існує небезпека травмування. Це може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

Якщо запобіжний ланцюг універсального шарніра приводного вала не закріплений у передбаченому для цього отворі, існує небезпека пошкодження ним компонентів машини та людей, що перебувають поруч. Це може спричинитися до легкого або тяжкого чи смертельного травмування.

- Переконайтеся, що захисні пристрої універсального шарніра приводного вала перебувають у належному робочому стані та правильно розташовані.
- Негайно замініть будь-який зношений або пошкоджений захисний пристрій.
- Перевірте наявність зазору 50150 мм (1,97" - 5,91") між накопичувальною ємністю машини і захисним пристроєм універсального шарніра приводного вала.
- Перевірте, щоб запобіжні пристрої універсального шарніра приводного вала не оберталися; для цього використовується відповідний ланцюг.

- На стороні машини закріпіть запобіжний ланцюг ВВП у передбаченому для цього отворі [1].
- Підніміть опору ВВП [2].



- На боці трактора закріпіть запобіжний ланцюг ВВП у фіксованій точці на тракторі.

5.2.4 З'єднання освітлення


ПОВІДОМЛЕННЯ!

Контакт електричних кабелів з деталями, які їх оточують.

Контакт електричних кабелів з деталями, які їх оточують, може спричинитися до погіршення їхнього стану та роботи.

- Переконайтеся, що електричні кабелі не контактують з деталями, які їх оточують, під час використання.

- Приєднайте 7-контактний штекер до трактора.



5.2.5 Електричне з'єднання

ПОВІДОМЛЕННЯ!


Контакт електричних кабелів з деталями, які їх оточують.

Контакт електричних кабелів з деталями, які їх оточують, може спричинитися до погіршення їхнього стану та роботи.

- ▶ Переконайтеся, що електричні кабелі не контактують з деталями, які їх оточують, під час використання.

■ Блок керування

- ▶ Приєднайте 7-контактний електричний рознім блоку керування до джгута проводки [1].
- ▶ Приєднайте джгут проводки [2] блоку керування до 3-контактного електричного розніму [3] трактора.



5.2.6 Гідравлічне з'єднання

⚠ УВАГА!

Контакт гідравлічних шлангів з компонентами, які їх оточують.

Контакт гідравлічних шлангів з компонентами, які їх оточують, може спричинитися до погіршення їхнього стану та викидів гідравлічної рідини. Це може спричинитися до тяжкого травмування.

- ▶ Переконайтеся, що гідравлічні шланги не контактують з компонентами, які їх оточують, під час використання.

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Забруднення гідравлічної системи

Наявність домішок у рідині гідравлічної системи може спричинятися до несправностей.

- ▶ Перед кожним приєднанням очищуйте приєднувальні вузли.


- ▶ Приєднайте гідравлічні шланги до трактора.

Якщо використовується додаткове обладнання, виконуйте конкретні процедури, зазначені у відповідному підрозділі:

- *Розділ 9.8 - Гідравлічне регулювання притискного ролика - Стор. 114*
- *Розділ 9.9 - Відбивач валків - Стор. 116*


▶ Див. наклейку, розташовану на машині.

[1] 2 зелених кільця:
Переведення у транспортне положення.
[2] 1 зелене кільце/1 чорне кільце:
Переведення в робоче положення.
[3] 1 червоне кільце/1 чорне кільце:
Зміщення робочих органів для бічного укладання валків.
[4] 2 червоних кільця:
Зміщення робочих органів для центрального укладання валків.




■ ***Система гідравлічного регулювання робочої висоти підбирача (якщо встановлено на машині)***

- Зменшення робочої висоти підбирача:
  - 1 чорне кільце/1 жовте кільце.



- Збільшення робочої висоти підбирача:
  - 2 жовті кільця.



5.2.7 З'єднання гальмівної системи

⚠УВАГА!


Неправильне використання аварійного гальма

Використання аварійного гальма як паркувального не гарантує надійної фіксації автомобіля. Це може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Не використовуйте аварійне гальмо як паркувальне.

■ Одноконтурна гідравлічна гальмівна система (якщо встановлено на машині)

▶ Приєднайте гідравлічний шланг гальмівної системи до з'єднувального пристрою трактора «гальмування причепа».



▶ Переконайтеся у належній роботі гальм.

■ Двоконтурна гідравлічна гальмівна система (якщо встановлено на машині)

Трактор, оснащений з'єднанням двоконтурної гідравлічної гальмівної системи

Аварійне гальмо залишається активним, доки систему не приєднано до електричних та гідравлічних з'єднань.

Аварійне гальмо спрацьовує автоматично у разі несправності гідравлічної або електричної системи.

▶ Див. наклейку, розташовану на машині залежно від встановленого обладнання.

▶ Приєднайте гідравлічний шланг (CL) до двоконтурної гальмівної системи трактора.


▶ Приєднайте гідравлічний шланг (SL) до двоконтурної гальмівної системи трактора.


▶ Приєднайте електричну вилку ABS до трактора.

▶ Повністю натисніть на педаль гальма трактора, доки не погасне індикатор у кабіні (якщо трактор оснащено світловим індикатором):

▷ Утримуйте щонайменше 15 секунд.

▶ Перевірте належну роботу гальмівної системи.





Трактор, оснащений з'єднанням одноконтурної гідравлічної гальмівної системи

⚠УВАГА!

Приєднання до гальмівної системи не є дозволеним у деяких країнах

Приєднання двоконтурної гідравлічної гальмівної системи до трактора, оснащеного одноконтурним гідравлічним гальмівним з'єднанням є дозволеним тільки у певних країнах.

Недотримання вимог чинного законодавства може спричинятися до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Дотримуйтеся вимог чинного законодавства.

▶ Приєднайте гідравлічний шланг (CL) до одноконтурної гальмівної системи трактора.


▶ Приєднайте електричну вилку ABS до трактора.


▶ Приєднайте гідравлічний шланг (SL) гальмівної системи до передбаченого місця на клапані аварійного гальма.

▶ Повністю натисніть на педаль гальма трактора, доки не погасне індикатор у кабіні (якщо трактор оснащено світловим індикатором):

▷ Утримуйте щонайменше 15 секунд.

▶ Перевірте належну роботу гальмівної системи.





■ Двоконтурна пневматична гальмівна система (якщо встановлено на машині)

▶ Приєднайте пневматичні шланги до трактора.


ПОВІДОМЛЕННЯ!

Забруднення пневматичного контуру

Наявність забруднення у пневматичному контурі може спричинятися до несправностей.

▶ Перед кожним приєднанням очищуйте приєднувальні вузли.

▶ При приєднанні зважайте на кольорове маркування шлангів:
  ▷ Жовтий шланг [1]: Лінія приведення в дію.
  ▷ Червоний шланг [2]: Лінія подачі.
▶ Дотримуйтеся правильного порядку при приєднанні шлангів:
  ▷ Приєднайте жовтий шланг [1].
  ▷ Приєднайте червоний шланг [2].



Коли пневматичні шланги приєднано до трактора:
- Натискна кнопка клапана відпускається автоматично.
- Обривне гальмо відпускається.

▶ Переконайтеся у належній роботі гальм.

У таких випадках аварійне гальмо автоматично спрацьовує завдяки повітрю, що знаходиться в резервуарі:
- У разі обриву червоного пневматичного шланга подачі повітря.
- У разі ручного від'єднання червоного шланга (ця функція діє при першому заповненні бака).


Якщо гальмівні шланги не приєднані до гальмівної системи трактора, автоматично спрацьовують гальма машини.

Умови:
- Повітряний резервуар заповнений.
- Натискна кнопка клапана відпущена.

Є можливим відпустити гальма для переміщення машини без приєднання пневматичних шлангів.

Умови:
- Натискна кнопка клапана натиснута.


- Натисніть натискну кнопку клапана [1], щоб вручну вимкнути гальма.
- Потягніть натискну кнопку клапана [1], щоб вручну увімкнути гальма.



Об'єм повітря в резервуарі забезпечує можливість виконання максимум 8 циклів увімкнення/вимкнення гальм.


5.2.8 Паркувальна опора

- Підніміть піднімальний пристрій трактора, щоб вивільнити паркувальну опору [2].
- Потягніть ручку [1] для розблокування паркувальної опори [2].
- Підніміть і заблокуйте паркувальну опору [2].
- Перевірте, чи задіяно ручку [1].




5.2.9 Колісні колодки

- Вилучіть колісні колодки та помістіть їх на зберігання на відповідному тримачі.




5.2.10 Паркувальне гальмо

- Відпустіть паркувальне гальмо [1].
- Прикріпіть роз'єднувальний трос [2] до фіксованої точки на тракторі.



5.2.11 Висота рами

- Опустіть піднімальний пристрій трактора так, щоб пальці зчіпного пристрою знаходилися на відстані 630 мм (2’1”) від землі.



5.3 Підготовка машини

5.3.1 Тиск у шинах

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Неправильний тиск у шинах

Неправильний тиск накачування може спричинятися до передчасного виходу шин із ладу та пошкодження машини.

- Дотримуйтеся тиску в шинах, зазначеного у цих настановах з експлуатації.

6 Настанови щодо транспортування

⚠ УВАГА!

Маневрування машини

Під час маневрування у транспортному або робочому положенні машина, що рухається, може спричинитися до тяжкого травмування.

- Перевірте, щоб у зоні маневрування машини не було людей.
- Якщо поблизу люди, вони обов'язково мають відійти на безпечну відстань.

6.1 Дотримання чинних норм

⚠ УВАГА!

Невідповідність вимогам щодо дорожнього руху

При транспортуванні, якщо машина не відповідає чинним нормам щодо дорожнього руху, існує небезпека нещасних випадків, які можуть призвести до тяжкого або смертельного травмування.

- Дотримуйтесь інструкцій, вміщених у розділі щодо техніки безпеки: *Розділ 3.6.3 - Заходи безпеки при транспортуванні - Стор. 20*

⚠ УВАГА!

Перевищення максимальних дозволених габаритів

Машина у базовій комплектації може перевищувати максимальні габарити, дозволені для пересування шляхами загального користування.
Встановлення опційного обладнання також може спричинятися до перевищення максимальних дозволених габаритів.
Це веде до небезпеки нещасних випадків, що спричиняються до тяжкого або смертельного травмування.

- Якщо габарити машини перевищують максимальні дозволені законодавством, дотримуйтеся вимог місцевого законодавства щодо транспортування негабаритної техніки.

⚠ УВАГА!

Тиск у шинах

Якщо тиск у шинах неправильний, існує небезпека передчасного зношення шин, що може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Регулярно перевіряйте тиск у шинах.
- ▶ Накачайте шини належним чином відповідно до навантаження.
- ▶ Тиск у шинах має бути однаковим з кожного боку машини.

▶ Перевірте тиск у шинах: *Розділ 4.2.2 - Технічні характеристики - Стор. 42*

6.1.1 Спеціальні рекомендації для Європейського Союзу

■ Машини з європейським дозволом

▶ Машину дозволяється агрегатувати з трактором, обладнаним системою поперечного і вертикального блокування піднімальних важелів.

▶ Рухаючись по дорогах, дотримуйтеся значення висоти кріплення, вказаного у настановах з експлуатації, та заблокуйте зчіпний пристрій.

6.2 Транспортне положення

⚠ УВАГА!

Складання на схилах

При складанні на схилі машина може перекинутися. Це може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Встановіть агрегатовану з трактором машину на рівній, горизонтальній та твердій поверхні.
- ▶ Якщо неможливо виконати маневр на рівній поверхні, розташуйтеся в напрямку схилу.
- ▶ Припиніть рух трактором вперед.
- ▶ Вимкніть ВВП.
- ▶ Дочекайтеся повної зупинки усіх обертових частин.

⚠ УВАГА!

Контакт з повітряними лініями електропередач

Складання/розкладання машини в зоні повітряних ліній електропередач може спричинятися до тяжкого або смертельного ураження електричним струмом.

- ▶ Складайте/розкладайте складані елементи тільки у місцях, де немає повітряних ліній електропередач.

Коли використовується додаткове обладнання, виконуйте процедури, зазначені у відповідних підрозділах:

- *Розділ 9.9 - Відбивач валків - Стор. 116*

Керування гідравлічними функціями здійснюється за допомогою блоку керування KMM 02.

▶ Відрегулюйте робочу висоту підбирачів щонайменше до:

▷ Див. такий розділ: *Розділ 7.2.1 - Робоча висота підбирача - Стор. 74*

З робочого положення:

▶ Перемістіть гідравлічний клапан подвійної дії циліндра, що керує переведенням у транспортне/робоче положення, у напрямку транспортного положення:


▷ Робочі органи піднято.

▶ Встановіть гідравлічний клапан подвійної дії в нейтральне положення, щойно буде досягнуто висоти розвороту на краю поля.

▶ Якщо робочі органи розташовані далеко один від одного, розташуйте їх ближче:

▷ За допомогою гідравлічного клапана зміщення подвійної дії наблизьте робочі органи один до одного.

▶ Натисніть і утримуйте натискну кнопку [1].




▶ Перемістіть гідравлічний клапан подвійної дії циліндра, що керує переведенням у транспортне/робоче положення, у напрямку транспортного положення:

▷ Машина складається.


▶ Встановіть гідравлічний клапан подвійної дії у нейтральне положення.

▶ Вимкніть блок керування:

▷ Натисніть натискну кнопку [1], щоб деактивувати блок керування.



▶ Переконайтеся в тому, що транспортні замки [1] повністю замкнені.



⚠ УВАГА!

Несподіваний рух машини

Під час транспортування машина може переміщуватися та спричинятися до тяжкого травмування.

▶ Перевірте, чи заблоковано у транспортному положенні системи блокування машини.

ПОВІДОМЛЕННЯ!

ВВП трактора

Якщо ВВП трактора увімкнено, коли машина перебуває у транспортному положенні, існує небезпека пошкодження ВВП та інших компонентів машини.

- ▶ Коли машина перебуває у транспортному положенні, вмикати ВВП трактора заборонено.

6.3 Транспортна швидкість

⚠ УВАГА!

Перевищення дозволеної транспортної швидкості

Перевищення обмежень транспортної швидкості може спричинитися до тяжкого травмування.

- ▶ Не перевищуйте обмеження швидкості: *Транспортна швидкість - Стор. 21*

6.4 Транспортування машини

Якщо маса машини перевищує максимально допустиму, дотримуйтеся вимог місцевого законодавства щодо транспортування такої техніки.

6.5 Транспортування машини за допомогою транспортних засобів

- Перевезення машини залізничним, водним чи автомобільним транспортом має відповідати чинним правилам щодо виду транспорту для відповідних вантажів.
- Навантаження, розміщення та розвантаження мають відповідати інструкціям, зазначеним на упакованні машини (ГОСТ 26653).

7 Настанови з експлуатації

⚠ УВАГА!

Маневрування машини

Під час маневрування у транспортному або робочому положенні машина, що рухається, може спричинитися до тяжкого травмування.

- ▶ Перевірте, щоб у зоні маневрування машини не було людей.
- ▶ Якщо поблизу люди, вони обов'язково мають відійти на безпечну відстань.

⚠ УВАГА!

Люди поблизу машини

Контакт машини з людьми під час її руху може спричинятися до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Під час руху машини люди мають перебувати на безпечній відстані від неї.

7.1 Робоче положення

⚠ УВАГА!

Розкладання на схилах

При розкладанні на схилі машина може перекинутися. Це може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Встановіть агрегатовану з трактором машину на рівній, горизонтальній та твердій поверхні.
- ▶ Якщо неможливо виконати маневр на рівній поверхні, розташуйтеся в напрямку схилу.
- ▶ Вирівняйте агрегатовану з трактором машину.
- ▶ Припиніть рух трактором вперед.

⚠ УВАГА!

Контакт з повітряними лініями електропередач

Складання/розкладання машини в зоні повітряних ліній електропередач може спричинятися до тяжкого або смертельного ураження електричним струмом.

- ▶ Складайте/розкладайте складані елементи тільки у місцях, де немає повітряних ліній електропередач.

Коли використовується додаткове обладнання, виконуйте процедури, зазначені у відповідних підрозділах:

- *Розділ 9.9 - Відбивач валків - Стор. 116*

Керування гідравлічними функціями здійснюється за допомогою блоку керування KMM 02.

З транспортного положення:

- Перед розкладанням машини робочі органи мають бути розташовані у передньому зміщеному положенні по відношенню до трактора.

▶ Перемістіть гідравлічний клапан, що керує циліндрами переведення у транспортне/робоче положення, в напрямку транспортного положення, щоб розблокувати транспортні замки.

▶ Натисніть і утримуйте натискну кнопку [1] щоб розблокувати транспортні замки [2].



▶ Перемістіть гідравлічний клапан одинарної дії, що керує переведенням у транспортне/робоче положення у напрямі робочого положення:

▷ Машина розкладається.

Щойно робочі органи стали на землю:

▶ Встановіть гідравлічний клапан переведення у транспортне/робоче положення у плаваюче положення.

▷ Машина перебуває в робочому положенні.

7.2 Робочі регулювання

⚠ УВАГА!

Робота на машині

Невиконання процедури безпечного вимкнення перед роботою на машині може призвести до защемлення, удару або роздавлювання внаслідок дії частин машини, що рухаються. Це може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Ознайомтеся з процедурою запобіжного вимкнення та дотримуйтеся її: *Розділ 3.4 - Процедура запобіжного вимкнення - Стор. 19*

Якщо використовується додаткове обладнання, виконуйте конкретні процедури, зазначені у відповідному підрозділі:


- *Розділ 9.8 - Гідравлічне регулювання притискного ролика - Стор. 114*
- *Розділ 9.9 - Відбивач валків - Стор. 116*

7.2.1 Робоча висота підбирача

■ **Ручне регулювання (якщо встановлено на машині)**


Відстань D між зубцями і ґрунтом може становити від -15 мм (-0,59’’) до 80 мм (3,15’’).

Робочу висоту не можна встановлювати нижче рівня ґрунту, щоб запобігти дочасному зношуванню та забрудненню кормової маси.




З робочого положення:

▶ Відрегулюйте висоту підбирання за допомогою поворотної ручки [1].



Індикатор [2] відображає робочу висоту підбирача D.


Чим більше стрілка [1] наближається до позначки +, тим більше зростає робоча висота підбирача D.



■ Гідравлічне регулювання (якщо встановлено на машині)


Відстань D між зубцями і ґрунтом може становити від -15 мм (-0,59’’) до 80 мм (3,15’’).

Робочу висоту не можна встановлювати нижче рівня ґрунту, щоб запобігти дочасному зношуванню та забрудненню кормової маси.




З робочого положення:

- Працюйте гідравлічним клапаном системи регулювання висоти підбирача:
  - ▷ Індикатор [1] відображає робочу висоту підбирача D.



7.2.2 Швидкість обертання стрічки транспортера

Для регулювання швидкості стрічки транспортера застосовуються регулятори витрати.



Лівий бік (регулятор витрати [4])

- Для зменшення швидкості стрічки повертайте дисковий регулятор [1] за годинниковою стрілкою.
- Для збільшення швидкості стрічки повертайте дисковий регулятор [1] проти годинникової стрілки.

Правий бік (регулятор витрати [3])

- Для зменшення швидкості стрічки повертайте дисковий регулятор [2] за годинниковою стрілкою.
- Для збільшення швидкості стрічки повертайте дисковий регулятор [2] проти годинникової стрілки.


Налаштування 0: 0 об./хв.

Налаштування 10: 900 об./хв.

7.2.3 Ролик відбивача

■ Регулювання висоти


Відстань D між зубцями та притискним роликом має становити не менше 60 мм (2,36")



▶ Розташуйте притискний ролик якомога ближче до підбирача.


▶ Зніміть пружинний шплінт [1].

▶ Підніміть фіксатор [2].




▶ Відрегулюйте відстань між зубцями та притискним роликом за допомогою гвинта [1]:

▷ Занотуйте положення штифта [3] на покажчику [2].




- ▶ Опустіть фіксатор [2].
- ▶ Встановіть пружинний шплінт [1].
- ▶ Виконайте такі самі регулювання на всій машині.



■ Регулювання кута

- ▶ Послабте гвинт [2].
- ▶ Зніміть гвинт [1].
- ▶ Повторіть процедуру з іншого боку.
- ▶ Відрегулюйте відповідно до потреби.
- ▶ Встановіть гвинт [1] в один із регулювальних отворів.
- ▶ Затягніть гвинт [1]:
  - ▷ Момент затягування: 100 Нм (74 фунт-сила-фут).
- ▶ Затягніть гвинт [2]:
  - ▷ Момент затягування: 100 Нм (74 фунт-сила-фут).
- ▶ Повторіть процедуру з іншого боку.
- ▶ Виконайте ті самі дії для другого ролика.



■ Загальні рекомендації

- ▶ Відрегулюйте положення притискного ролика відповідно до типу кормової маси:
  - ▷ Налаштування правильне, коли маса переміщується до центру стрічки транспортера.

Суха та об’ємна кормова маса

- ▶ Встановіть притискний ролик на верхнє положення.
- ▶ Зменште швидкість руху.
- ▶ Зменште швидкість стрічок транспортера.

7.2.4 Регулювання тиску на ґрунт бічних підбирачів

Коли використовується додаткове обладнання, виконуйте процедури, зазначені у відповідних підрозділах:

- *Розділ 9.2 - Синтетичні опорні пристрої - Стор. 104*


Тиск на ґрунт отримується за допомогою 4 пружин на кожному підбирачі.

Тиск підбирача на ґрунт змінюється відповідно до зміни довжини пружини.

Тиск має бути відрегульований відповідно до типу ґрунту і рівня вологості.

■ Встановлюється на заводі

Заводське налаштування розміру X становить 60 мм (2,36”).




■ Регулювання тиску на ґрунт бічних підбирачів

▶ Перевірте горизонтальність опорних труб.


▶ Встановіть машину на рівній, горизонтальній та твердій поверхні:

▷ Усі підбирачі мають перебувати на землі.



Налаштування тиску на ґрунт

- Відпустіть стопорну гайку [2].
- a: Для збільшення тиску на ґрунт повертайте гвинт [1] проти годинникової стрілки.
- b: Для зменшення тиску на ґрунт повертайте гвинт [1] за годинниковою стрілкою.
- Затягніть стопорну гайку [2].




7.2.5 Регулювання натягу стрічки транспортера


- Перевірте натяг стрічок транспортера:
  - ▷ Дотримуйтесь конкретних процедур, описаних у відповідному розділі: *Розділ 10.5.5 - Регулювання натягу стрічки транспортера - Стор. 138*

Процедури регулювання є однаковими для обох стрічкових транспортерів.


- Перевірте, щоб стрічка транспортера перебувала над бічною напрямною [1], розташованою по обидва боки від транспортера.




- Потягніть важіль [1] для зменшення натягу стрічки транспортера.
- Зніміть пружинний шплінт [2].
- Зніміть палець [3].



- Поверніть важіль [1].
- Закручуйте важіль [1], щоб послабити натяг стрічки транспортера.
- Відкручуйте важіль [1], щоб збільшити натяг стрічки транспортера.




- Поверніть важіль [1] у початкове положення.
- Встановіть палець [3].
- Встановіть пружинний шплінт [2].
- Натисніть на важіль [1], щоб натягнути стрічку транспортера.
- Перевірте натяг стрічки транспортера.
- За потреби повторіть процедуру.



▶ Виміряйте відстань X.

Натяг є правильним, коли центральна штанга [2] стрічки транспортера розташована на відстані близько 5 мм (0,2”) від бічних напрямних [1].



7.3 Експлуатація машини

⚠ УВАГА!

Присутність на машині під час роботи

Присутність людини на машині під час роботи тягне за собою небезпеку падіння та контакту зі знаряддями або ВВП. Це може спричинитися до тяжкого травмування.

▶ Переконайтеся, що на машині під час роботи або транспортування немає людей.

⚠ УВАГА!

Обертові знаряддя

Під час роботи існує небезпека контакту та втягування обертовими знаряддями. Це може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Під час роботи користувач у кабіні має стежити, щоб люди перебували на безпечній відстані від машини.

▶ Користувач має вказати людям, що можуть перебувати поблизу машини, про необхідність залишити небезпечну зону. Якщо ці вказівки не виконуються, користувач має відімкнути ВВП.

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Викидання каміння і предметів

Під час використання машини може викидатися каміння або сторонні предмети. Це може спричинитися до травмування легкого чи середнього ступеня тяжкості.

▶ Під час роботи користувач має стежити, щоб люди перебували на безпечній відстані від машини.

▶ Під час роботи користувач має забезпечити відсутність людей і тварин у небезпечній зоні або, якщо це зробити неможливо, відключити ВВП.

Коли використовується додаткове обладнання, виконуйте процедури, зазначені у відповідних підрозділах:

- *Розділ 9.7 - Додаткові ролики - Стор. 108*

Перед початком роботи машини з кормовою масою:

▶ Увімкніть блок керування:

▷ Натисніть натискну кнопку [1].



▶ Увімкніть ВВП трактора:

▷ Запуск обертання стрічок транспортерів і підбирачів.

▶ Виберіть бік укладання валків.

7.3.1 Вибір режиму укладання валків

■ **Робочі органи розташовані близько**

▶ За допомогою гідравлічного клапана зміщення подвійної дії наблизьте робочі органи один до одного.


Укладання валка ліворуч


З конфігурації бічного укладання валка (робочі органи наближені один до одного):

▶ Виберіть бік укладання валків:

▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [1] у положення ліворуч.

▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [2] у положення ліворуч.






Укладання валка праворуч


З конфігурації бічного укладання валка (робочі органи наближені один до одного):

▶ Виберіть бік укладання валків:


▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [1] у положення праворуч.

▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [2] у положення праворуч.





Укладання валка на ліворуч + Укладання валка праворуч




3 конфігурації бічного укладання валка (робочі органи наближені один до одного):

▶ Виберіть бік укладання валків:

▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [1] у положення ліворуч.


▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [2] у положення праворуч.



3 конфігурації бічного укладання валка (робочі органи наближені один до одного):

▶ Не спрямовуйте перемикачі назустріч один одному:

▷ Забивання робочих органів.



■ Робочі органи розташовані далеко

▶ За допомогою гідравлічного клапана зміщення подвійної дії розташуйте робочі органи далі один від одного.


Центральне укладання валків


З конфігурації укладання валка по центру (робочі органи віддалені один від одного):

▶ Виберіть бік укладання валків:

▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [1] у положення праворуч.

▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [2] у положення ліворуч.






Центральне укладання + Укладання валка на лівий бік


З конфігурації укладання валка по центру (робочі органи віддалені один від одного):

▶ Виберіть бік укладання валків:

▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [1] у положення ліворуч.

▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [2] у положення ліворуч.






Центральне укладання валків + Укладання валка на правий бік


З конфігурації укладання валка по центру (робочі органи віддалені один від одного):

▶ Виберіть бік укладання валків:

▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [1] у положення праворуч.

▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [2] у положення праворуч.







Укладання валків на лівий і правий боки

З конфігурації укладання валка по центру (робочі органи віддалені один від одного):

▶ Виберіть бік укладання валків:
  ▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [1] у положення ліворуч.
  ▷ Встановіть 3-позиційний перемикач [2] у положення праворуч.





7.3.2 Переведення машини у положення розвороту на краю поля


Обертання стрічок транспортерів можна зупинити.

Лівий стрічковий транспортер:

▶ Встановіть 3-позиційний перемикач [1] у центральне положення.

Правий стрічковий транспортер:

▶ Встановіть 3-позиційний перемикач [2] у центральне положення.



З робочого положення:

Усі робочі органи

Переведення машини у положення розвороту на краю поля:


- ▶ Встановіть 3-позиційний перемикач [1] у центральне положення (положення L+R).



- ▶ Перемістіть гідравлічний клапан подвійної дії трактора у напрямку положення розвороту на краю поля:
  - ▷ Робочі органи піднято.
- ▶ Переведіть гідравлічний клапан подвійної дії трактора в нейтральне положення, щойно буде досягнуто висоти розвороту на краю поля.

a: Робочі органи розташовані близько один від одного.

b: Робочі органи розташовані далеко один від одного.




Переведення в робоче положення:


- ▶ Перемістіть гідравлічний клапан подвійної дії трактора у напрямку робочого положення.
  - ▷ Робочі органи опущено.

Щойно робочі органи стали на землю:

- ▶ Переведіть гідравлічний клапан подвійної дії трактора у плаваюче положення.



a: Робочі органи розташовані близько один від одного.




b: Робочі органи розташовані далеко один від одного.

Правий робочий орган

Переведення машини у положення розвороту на краю поля:


- ▶ Перемістіть 3-позиційний перемикач [1] праворуч (положення R).



- ▶ Перемістіть гідравлічний клапан подвійної дії трактора у напрямку положення розвороту на краю поля:
  - ▷ Правий робочий орган піднято.
- ▶ Переведіть гідравлічний клапан подвійної дії трактора в нейтральне положення, щойно буде досягнуто висоти розвороту на краю поля.

a: Робочі органи розташовані близько один від одного.

b: Робочі органи розташовані далеко один від одного.



Переведення в робоче положення:

- ▶ Встановіть 3-позиційний перемикач [1] у центральне положення (положення L+R).



▶ Перемістіть гідравлічний клапан подвійної дії трактора у напрямку робочого положення.


▷ Правий робочий орган опущено.

Щойно робочі органи стали на землю:

▶ Переведіть гідравлічний клапан подвійної дії трактора у плаваюче положення.

a: Робочі органи розташовані близько один від одного.


b: Робочі органи розташовані далеко один від одного.




Лівий робочий орган

Переведення машини у положення розвороту на краю поля:

▶ Перемістіть 3-позиційний перемикач [1] ліворуч (положення L).



- ▶ Перемістіть гідравлічний клапан подвійної дії трактора у напрямку положення розвороту на краю поля:
  - ▷ Лівий робочий орган піднято.
- ▶ Переведіть гідравлічний клапан подвійної дії трактора в нейтральне положення, щойно буде досягнуто висоти розвороту на краю поля.



a: Робочі органи розташовані близько один від одного.

b: Робочі органи розташовані далеко один від одного.

Переведення в робоче положення:

- ▶ Встановіть 3-позиційний перемикач [1] у центральне положення (положення L+R).




- ▶ Перемістіть гідравлічний клапан подвійної дії трактора у напрямку робочого положення.
  - ▷ Лівий робочий орган опущено.

Щойно робочі органи стали на землю:

- ▶ Переведіть гідравлічний клапан подвійної дії трактора у плаваюче положення.

a: Робочі органи розташовані близько один від одного.

b: Робочі органи розташовані далеко один від одного.



7.3.3 Швидкість руху

Машина може працювати на швидкості до 15 км/год. (9 миль/год.) за дуже сприятливих умов. Швидкість руху обов'язково має відповідати робочим умовам.

7.3.4 Забивання машини

⚠ УВАГА!

Сторонні предмети застрягли в машині або призвели до забивання

Недотримання цієї процедури може призвести до небезпеки контакту з обертовими інструментами та защемлення. Це може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Ознайомтеся з процедурою запобіжного вимкнення та дотримуйтеся її: *Розділ 3.4 - Процедура запобіжного вимкнення - Стор. 19*
- ▶ Дотримуйтесь описаної нижче процедури.

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Забивання або сторонні предмети

Забивання або сторонні предмети можуть спричинитися до механічних пошкоджень машини і трактора.

- ▶ Дотримуйтесь описаної нижче процедури.

- ▶ Застосуйте ручне гальмо трактора.
- ▶ Усуньте забивання або вилучіть сторонній предмет.
- ▶ Перевірте робочі деталі на пошкодження.

8 Від'єднання машини

⚠ УВАГА!

Робота на машині

Невиконання процедури безпечного вимкнення перед роботою на машині може призвести до защемлення, удару або роздавлювання внаслідок дії частин машини, що рухаються. Це може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Ознайомтеся з процедурою запобіжного вимкнення та дотримуйтеся її: *Розділ 3.4 - Процедура запобіжного вимкнення - Стор. 19*

⚠ УВАГА!

Нестійкість машини при паркуванні

Паркування машини на невідповідній поверхні може спричинитися до тяжкого травмування.


- ▶ Запаркуйте машину на рівній твердій поверхні.

Якщо використовується додаткове обладнання, виконуйте конкретні процедури, зазначені у відповідному підрозділі:

- *Розділ 9.8 - Гідравлічне регулювання притискного ролика - Стор. 114*
- *Розділ 9.9 - Відбивач валків - Стор. 116*

8.1 Паркувальне гальмо


- ▶ Застосуйте паркувальне гальмо [1].
- ▶ Зніміть трос із трактора [2] і встановіть його для зберігання на відповідному тримачі на машині.



8.2 Колісні колодки

Рекомендується паркувати машину у транспортному положенні.

▶ Закріпіть машину колісними колодками [1].



8.3 Від’єднання гальмівної системи

8.3.1 Одноконтурна гідравлічна гальмівна система (якщо встановлено на машині)

▶ Від’єднайте шланг гідравлічної гальмівної системи.

▶ Встановіть шланг гідравлічної гальмівної системи на тримачі для зберігання.

8.3.2 Двоконтурна гідравлічна гальмівна система (якщо встановлено на машині)

■ **Трактор, оснащений з’єднанням двоконтурної гідравлічної гальмівної системи**


ПОВІДОМЛЕННЯ!


Блокування гальмівної системи

Недотримання зазначеної послідовності від’єднання гальмівної системи спричиняється до блокування гальмівної системи.

▶ Дотримуйтеся послідовності кроків процедури від’єднання гальмівної системи.

- Див. наклейку, розташовану на машині залежно від встановленого обладнання.
- Застосуйте ручне гальмо трактора.
- Від'єднайте електричний штепсель ABS і встановіть їх на тримачі для зберігання.
- Скиньте тиск із газового акумулятора:
  - ▷ Натисніть на ручку зливного клапана упродовж 15 секунд.
- Від'єднайте гідравлічний шланг (SL) та помістіть його на тримач для зберігання.
- Від'єднайте гідравлічний шланг (CL) та помістіть його на тримач для зберігання.





■ Трактор, оснащений з'єднанням одноконтурної гідравлічної гальмівної системи


ПОВІДОМЛЕННЯ!


Блокування гальмівної системи

Недотримання зазначеної послідовності від'єднання гальмівної системи спричиняється до блокування гальмівної системи.

- Дотримуйтеся послідовності кроків процедури від'єднання гальмівної системи.


- Див. наклейку, розташовану на машині залежно від встановленого обладнання.
- Застосуйте ручне гальмо трактора.
- Від'єднайте електричний штепсель ABS і встановіть їх на тримачі для зберігання.
- Скиньте тиск із газового акумулятора:
  - ▷ Натисніть на ручку зливного клапана упродовж 15 секунд.
- Від'єднайте гідравлічний шланг (CL) та помістіть його на тримач для зберігання.





8.3.3 Двоконтурна пневматична гальмівна система (якщо встановлено на машині)


- ▶ Дотримуйтесь правильної послідовності від’єднання шлангів пневматичної гальмівної системи:
  - ▷ Від'єднайте червоний шланг [2].
  - ▷ Приєднайте жовтий шланг [1].



- ▶ Зберігайте пневматичні шланги гальмівної системи на відповідному тримачі.


8.4 Паркувальна опора

- ▶ Утримуйте паркувальну опору [2].
- ▶ Потягніть ручку [1], щоб розблокувати паркувальну опору [2].
- ▶ Опустіть і заблокуйте паркувальну опору [2].
- ▶ Перевірте замикання замка.
- ▶ Опустіть піднімальний пристрій трактора, щоб опустити машину на землю.




8.5 Гідравлічне з'єднання

- ▶ Скиньте тиск у гідравлічних шлангах.
- ▶ Від'єднайте гідравлічні шланги та помістіть їх на тримач для зберігання [1].




8.6 Електричне з'єднання

- Від'єднайте електричний рознім сигнального обладнання та помістіть його для зберігання на тримач [1].
- Від’єднайте і помістіть на зберігання рознім електричного живлення модуля.
- Від’єднайте термінал і зберігайте його в сухому чистому місці.



8.7 Первинний вал відбору потужності (ВВП)

- Від’єднайте первинний ВВП на стороні трактора.
- Встановіть первинний ВВП на його тримачі [1].




8.8 Від'єднання

8.8.1 Нижні зчіпні тяги


Нижні зчіпні тяги з автоматичними гаками

- Розблокуйте гаки [1] на нижніх тягах трактора.
- Опустіть піднімальний пристрій трактора, щоб відчепити нижні тяги.




8.8.2 Зчіпний пристрій категорії 2

- Зніміть штифт з кільцем [3].
- Утримуйте кульове шарнірне зчеплення [2].
- Зніміть зчіпний палець [1].
- Зніміть кульове шарнірне зчеплення [2].
- Повторіть процедуру з іншого боку.



8.8.3 Зчіпний пристрій категорії 3N

- Зніміть штифт з кільцем [4].
- Утримуйте кульовий шарнір [2] і втулку [3].
- Зніміть зчіпний палець [1].
- Зніміть кульовий шарнір [2] і втулку [3].
- Повторіть процедуру з іншого боку.




8.9 Запобігання несанкціонованому використанню машини

Для машин із європейським дозволом

Щоб запобігти несанкціонованому використанню машини:

- Встановіть проставку [1] на зчіпний палець [4].
- Замкніть замок [2] в отворі для пальця [4].
- Вийміть ключ [3].



9 Опційне обладнання

⚠ УВАГА!

Ігнорування попереджень та недотримання настанов щодо техніки безпеки

Процедури, описані у розділі щодо опційного обладнання, є додатковими інструкціями до решти цих настанов з експлуатації. Ігнорування попереджень та недотримання настанов щодо техніки безпеки може спричинятися до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Ознайомтеся з усіма попередженнями та вказівками в усіх розділах цих настанов з експлуатації та дотримуйтеся їх.

⚠ УВАГА!

Робота на машині

Невиконання процедури безпечного вимкнення перед роботою на машині може призвести до защемлення, удару або роздавлювання внаслідок дії частин машини, що рухаються. Це може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Ознайомтеся з процедурою запобіжного вимкнення та дотримуйтеся її: *Розділ 3.4 - Процедура запобіжного вимкнення - Стор. 19*

9.1 Знак тихохідного транспортного засобу

9.1.1 Безпека

■ **Запобіжне обладнання**


Освітлювальне та маркувальне обладнання

Відповідно до чинного законодавства країни на машині може встановлюватися знак тихохідного транспортного засобу.



9.2 Синтетичні опорні пристрої


Це обладнання рекомендується до застосування тільки за сухих та кам'янистих умов.



▶ Для максимального захисту синтетичних опорних пристроїв налаштуйте натяг пружин на максимум.


9.3 Стійкі до стирання опорні пристрої

Це обладнання рекомендується для інтенсивної роботи на високій швидкості або на абразивних ґрунтах.



9.4 Тримач вогнегасника

Це обладнання дає змогу тримати вогнегасник діаметром від 160 мм (6,3") до 185 мм (7,28").




Розташування тримача вогнегасника позначається піктограмою.



9.5 Запобіжні ланцюги


Запобіжні ланцюги забезпечують стабілізацію навіски трактора та підтримання заданої висоти рами.



9.5.1 Підготовка до експлуатації


■ Приєднання машини

- ▶ Приєднайте кожен запобіжний ланцюг до одного з вільних верхніх отворів хомута верхньої тяги трактора.
- ▶ Опускайте піднімальний пристрій трактора, доки запобіжні ланцюги натягнуться.




■ Налаштування машини

- ▶ Опустіть піднімальний пристрій трактора так, щоб пальці зчіпного пристрою знаходилися на відстані 630 мм (2’1”) від землі.




9.5.2 Від'єднання машини

- ▶ Опустіть піднімальний пристрій трактора для натягування запобіжних ланцюгів.
- ▶ Зніміть запобіжні ланцюги зі сторони трактора.



9.6 Бризковик

Це обладнання захищає від бризок бруду.



9.6.1 Безпека

■ **Запобіжне обладнання**

Освітлювальне та маркувальне обладнання

Обслуговування та заміна освітлювального та маркувального обладнання

Перед транспортуванням машини шляхами загального користування переконайтеся, що усі освітлювальні і сигнальні прилади, яких вимагає законодавство, працюють належним чином.
Переконайтеся в тому, що усі освітлювальні і сигнальні прилади чисті та справні.
Замініть будь-яке освітлювальне чи маркувальне обладнання, якого бракує чи яке вийшло з ладу. Зверніться до свого авторизованого дилера KUHN щодо запасного освітлювального та маркувального обладнання, або якщо потрібне додаткове обладнання.

Бічний пристрій

Бічний пристрій складається з таких компонентів:

- 1 бічний світловідбивач (жовтий) з кожного боку машини.



9.6.2 Обслуговування

■ **Очищення**


▶ Регулярно очищуйте бризковики.

9.7 Додаткові ролики

9.7.1 Ідентифікація машини

■ Вигляд машини

Це обладнання рекомендується до застосування за спекотних, сухих умов та на абразивних ґрунтах або за наявності кременю (небезпека загоряння).




▶ Для максимального захисту роликів та синтетичних бічних опорних пристроїв налаштуйте підвіску на найвищий рівень.

9.7.2 Настанови з експлуатації

■ Експлуатація машини

Конфігурація для умов, за яких існує небезпека загоряння

Зняття додаткових опорних полозів із 4 копіювальних башмаків:




▶ Зніміть 3 гайки [1].


▶ Зніміть 3 шайби [2].

▶ Зніміть 3 гвинти [3].


▶ Помістіть гайки [1], шайби [2] та гвинти [3] на зберігання.




- Встановіть додатковий опорний полоз [5].
- Встановіть 3 гвинти [3] (M10*50).
- Встановіть 3 гвинти [4] (M10*40).
- Встановіть 6 шайби [2].
- Встановіть 6 гайок [1]:
  - ▷ Момент затягування: 48 Нм (35,4 фунт-сила-фут).
- Повторіть процедуру для інших опорних полозів.




Зняття додаткових опорних полозів із 2 копіювальних башмаків:




- Встановіть додатковий опорний полоз [4].
- Встановіть 4 гвинти [3] (M10*30).
- Встановіть 4 шайби [2].
- Встановіть 4 гайки [1]:
  - ▷ Момент затягування: 48 Нм (35,4 фунт-сила-фут).
- Повторіть процедуру для іншого опорного полоза.




Налаштування 4 роликів на нижнє положення:




▶ Послабте 4 гайки [1].




▶ Налаштуйте ролик на нижнє положення.



- Затягніть 4 гайки [1]:
  - ▷ Момент затягування: 206 Нм (151,9 фунт-сила-фут).
- Повторіть процедуру для інших роликів.




Машину сконфігуровано для умов, за яких існує небезпека загоряння.




Конфігурація для умов, за яких небезпеки загоряння немає


Зняття додаткових опорних пристроїв з 4 копіювальних башмаків:




- Утримуйте додатковий опорний полоз [4].
- Зніміть 6 гайки [1].
- Зніміть 6 шайби [2].
- Зніміть 6 гвинти [3].
- Зніміть додатковий опорний полоз [4].
- Помістіть на зберігання гайки [1], шайби [2], гвинти [3] та додатковий опорний полоз [4].




- Встановіть 3 гвинти [3] (M10*30).
- Встановіть 3 шайби [2].
- Встановіть 3 гайки [1]:
  - ▷ Момент затягування: 48 Нм (35,4 фунт-сила-фут).
- Повторіть процедуру для інших опорних пристроїв.




Зняття додаткових опорних полозів із 2 копіювальних башмаків:




- Утримуйте додатковий опорний полоз [4].
- Зніміть 4 гайки [1].
- Зніміть 4 шайби [2].
- Зніміть 4 гвинти [3].
- Зніміть додатковий опорний полоз [4].
- Помістіть на зберігання гайки [1], шайби [2], гвинти [3] та додатковий опорний полоз [4].
- Повторіть процедуру для інших опорних полозів.




Налаштування 4 роликів на верхнє положення:




- Послабте 4 гайки [1].




- Налаштуйте ролик на верхнє положення.



- Затягніть 4 гайки [1]:
  - ▷ Момент затягування: 206 Нм (151,9 фунт-сила-фут).
- Повторіть процедуру для інших роликів.



Машину сконфігуровано для умов, за яких небезпеки загоряння немає.



9.8 Гідравлічне регулювання притискного ролика

9.8.1 Ідентифікація машини

Це обладнання забезпечує гідравлічне регулювання відстані між притискними роликами та зубцями.

9.8.2 Інформація про машину

■ Характеристики

Вимоги до трактора

Трактор має бути оснащений такими компонентами:

- 1 гідравлічний клапан подвійної дії.

9.8.3 Підготовка до експлуатації

■ Приєднання машини


Опис приєднувальних елементів

- 2 гідравлічні шланги.


Гідравлічне з'єднання

■ ***Регулювання притискного ролика***

- Збільшення відстані між притискним роликом і зубцями:
  - 1 чорне кільце/1 жовте кільце.




- Зменшення відстані між притискним роликом і зубцями:
  - 2 жовтих кільця.



9.8.4 Настанови з експлуатації


■ Робочі регулювання

Відстань D між зубцями та притискним роликом має становити не менше 60 мм (2,36")



▶ Розташуйте притискний ролик якомога ближче до підбирача.

- Регулювання відстані між зубцями і притискним роликом виконується за допомогою гідравлічного клапана подвійної дії:
  - ▷ Занотуйте положення мітки [2] на покажчику [1].



9.8.5 Від'єднання машини

- Скиньте тиск у гідравлічних шлангах.
- Від’єднайте гідравлічні шланги та помістіть їх на відповідний тримач для зберігання.

9.9 Відбивач валків

9.9.1 Ідентифікація машини

■ Вигляд машини

Це обладнання використовується для формування валків.

Це обладнання може встановлюватися або з правого або з лівого боку.



9.9.2 Безпека

■ Запобіжне обладнання


Покажчики безпеки

Обслуговування та заміна покажчиків-наклейок безпеки

Покажчики безпеки мають бути чистими та добре читатися; зношені, неактуальні та відсутні покажчики повинні замінюватися.
Обов’язково замінюйте всі необхідні покажчики-наклейки безпеки під час заміни деталей з

наклейками безпеки.
Для забезпечення належного зчеплення при заміні наклейки поверхня має бути чистою та сухою, а температура не має перевищувати +10 °C (+50 °F).
Зверніться до свого авторизованого дилера KUHN, щоб отримати нові наклейки безпеки або наклейки іншою мовою чи іншого формату.

Розташування покажчиків безпеки




[1] *K9A084 - Стор. 117*

Опис покажчиків безпеки

K9A084

Небезпека роздавлювання

Уникайте тяжкого або смертельного травмування внаслідок роздавлювання рухомими частинами.
Під час роботи тримайтеся на безпечній відстані від цієї зони.



9.9.3 Інформація про машину

■ Характеристики

Вимоги до трактора

Трактор має бути оснащений такими компонентами:

- 1 гідравлічний клапан подвійної дії.

9.9.4 Підготовка до експлуатації

■ Приєднання машини


Опис приєднувальних елементів

- 2 гідравлічних шланги живлення циліндра витягування/втягування відбивача валків.


Гідравлічне з'єднання

■ ***Переведення машини у транспортне/робоче положення***

- Переведення у транспортне положення:
  - 1 чорне кільце/1 синє кільце.



- Переведення в робоче положення:
  - 2 синіх кільця.



9.9.5 Настанови щодо транспортування

■ Транспортне положення


⚠УВАГА!

Неправильне налаштування може призводити до перевищення транспортних розмірів машини

Неправильне налаштування машини може призвести до того, що вона перевищить максимально допустимі розміри. Це веде до небезпеки нещасних випадків, що спричиняються до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Дотримуйтеся налаштувань, вказаних для переведення машини у транспортне положення.


- ▶ За допомогою гідравлічного клапана трактора повністю втягніть відбивач валків.
- ▶ Складіть машину.



9.9.6 Настанови з експлуатації

■ **Робоче положення**


- ▶ Розкладіть машину.
- ▶ За допомогою гідравлічного клапана висуньте відбивач валків до потрібного положення.



■ **Робочі регулювання**

Це налаштування регулює паралельність відбивача валків відносно ґрунту.

- ▶ Зніміть 3 гайки [1].
- ▶ Зніміть 3 шайби [2].
- ▶ Відрегулюйте кут нахилу.
- ▶ Встановіть 3 шайби [2].
- ▶ Встановіть 3 гайки [1].



9.9.7 Від'єднання машини

- ▶ Скиньте тиск у гідравлічних шлангах.
- ▶ Від’єднайте гідравлічні шланги та помістіть їх на відповідний тримач для зберігання.

9.10 1 3/4” 20 шліцева вилка

Ця вилка доступна як опція для тракторів, оснащених 20-шліцевим хвостовиком ВВП.

10 Обслуговування

⚠ УВАГА!

Робота на машині

Невиконання процедури безпечного вимкнення перед роботою на машині може призвести до защемлення, удару або роздавлювання внаслідок дії частин машини, що рухаються. Це може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Ознайомтеся з процедурою запобіжного вимкнення та дотримуйтеся її: *Розділ 3.4 - Процедура запобіжного вимкнення - Стор. 19*

10.1 Періодичність обслуговування

Усі завдання з технічного обслуговування, перелічені в таблиці періодичності обслуговування, описано в цих настановах з експлуатації. Якщо на машині встановлено опційне обладнання, відповідні завдання з технічного обслуговування описано в у розділі «Опційне обладнання».

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Періодичність обслуговування

Інтервали технічного обслуговування зазначаються для нормальних робочих умов.

▶ Адаптуйте інтервали технічного обслуговування до конкретних робочих умов.

■ ***Таблиця періодичності обслуговування***

Завдання	Перед першим застосуванням	Після експлуатації	Після перших X годин	Після перших X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X днів	Кожні X місяців	Кожні X років	Кожні X років	на початку сезону	В кінці сезону
Значення (X)			10	20	50	200	250	500	750	7	12	2	5		
Змащення															

Завдання	Перед першим застосуванням	Після експлуатації	Після перших X годин	Після перших X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X днів	Кожні X місяців	Кожні X років	Кожні X років	на початку сезону	В кінці сезону
Значення (X)			**10**	**20**	**50**	**200**	**250**	**500**	**750**	**7**	**12**	**2**	**5**		
Система блокування первинного вала відбору потужності	X				X										
Зчіпна вилка					X										
Палець паркувальної опори					X										
Транспортний замок					X										
Шарнір системи опорних пристроїв					X										
Шарнір важеля					X										
Перевірка															
Гідравлічний шланг														X	
Затягування гайок головної рами	X		X							X					
Затягування кріпильних гайок коліс	X		X							X					
Кріпильні елементи			X											X	
Натяг стрічки транспортера		X		X		X					X				
Гідравлічна гальмівна система				X	X										
Пневматична гальмівна система				X	X										
Гідравлічний бак привода			X												

Завдання	Перед першим застосуванням	Після експлуатації	Після перших X годин	Після перших X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X днів	Кожні X місяців	Кожні X років	Кожні X років	на початку сезону	В кінці сезону
Значення (X)			**10**	**20**	**50**	**200**	**250**	**500**	**750**	**7**	**12**	**2**	**5**		
Рівень оливи у підвищувальному редукторі			X		X										
Заміна															
Гідравлічний шланг													X		
Картридж фільтра гідравлічного бака приводної системи												X			
Заглушка гідравлічного бака приводної системи												X			
Кулачкові ролики							X				X				
Підшипники граблин							X				X				
Роликові підшипники стрічкового транспортера								X			X				
Кулачкова муфта системи підбирання									X			X			
Змащування															
Первинний вал відбору потужності	X				X									X	
Палець передка					X										
Палець амортизатора зчіпного пристрою					X										
Шарнірні з'єднання циліндра зміщення					X										

Завдання	Перед першим застосуванням	Після експлуатації	Після перших X годин	Після перших X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X годин	Кожні X днів	Кожні X місяців	Кожні X років	Кожні X років	на початку сезону	В кінці сезону
Значення (X)			**10**	**20**	**50**	**200**	**250**	**500**	**750**	**7**	**12**	**2**	**5**		
Шарнірні з'єднання поворотної тяги					X										
Шарніри піднімального циліндра					X										
Шарнірний палець піднімального циліндра					X										
Важіль механізму складання					X										
Регулювальний гвинт притискного ролика						X									
Регулювальні гвинти висоти підбирача					X										
Поворотні пальці системи регулювання висоти підбирача					X										
Система регулювання висоти притискного ролика					X										
Ролик відбивача					X										
Роликовий підшипник					X										X
Зміна рідин															
Бак гідравлічного привода												X			
Підвищувальний редуктор												X			

10.2 Очищення

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Пошкодження підшипників

Якщо на підшипники намотуються сторонні матеріали, існує небезпека пошкодження.

- ▶ Для уникнення передчасного зношування корпусів підшипників вилучайте сторонні матеріали, які на них намотуються.

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Пристрій високого тиску

Очищення струменем високого тиску може пошкодити компоненти машини.

- ▶ При застосуванні очищувача високого тиску не спрямовуйте струмінь на ущільнення циліндрів, шланги та підшипники.
- ▶ Уникайте використання водяних очищувачів високого тиску на шарнірах та електронних компонентах.

- ▶ Повністю очистьте машину струменем води.
- ▶ Видаліть з машини усі рештки кормової маси.

10.2.1 Стрічка конвеєра

Для виконання чищення стрічкові транспортери необхідно опустити.


- ▶ Чищення бажано виконувати стисненим повітрям.
- ▶ Очистьте ролики за допомогою шкребка.
- ▶ Перевірте, щоб всередині стрічкового транспортера не було кормової маси:
  - ▷ За потреби видаліть кормову масу.

При інтенсивному використанні знімайте стрічку для виконання чищення всередині стрічкового транспортера один раз на день.


■ Зняття стрічок транспортера

- ▶ Переведіть машину в робоче положення.
- ▶ Розташуйте робочі органи далі один від одного.


- Вручну прокрутіть стрічку транспортера.
- Розташуйте U-подібні кріпильні профілі на кінці.



- Потягніть важіль [1] для зменшення натягу стрічки транспортера.




- Зніміть гайки [1].
- Зніміть гвинти [3]
- Зніміть U-подібні профілі [2].
- Зніміть стрічку транспортера, потягнувши її за нижню частину.




- Повторіть процедуру на другому стрічковому транспортері.

■ Встановлення стрічок транспортера

- ▶ Встановіть на місце стрічку транспортера.
- ▶ Встановіть на місце U-подібні профілі [2].
- ▶ Встановіть на місце гвинти [3].
- ▶ Встановіть на місце гайки [1]:
  - ▷ Момент затягування: 10 Нм (7,4 фунт-сила-фут).



- ▶ Натисніть на важіль [1], щоб натягнути стрічку транспортера.
- ▶ Перевірка натягу стрічки транспортера:
  - ▷ Дотримуйтесь конкретних процедур, описаних у відповідному розділі: *Розділ 10.5.5 - Регулювання натягу стрічки транспортера - Стор. 138*




- ▶ Повторіть процедуру на другому стрічковому транспортері.

10.3 Змащення

Розташування змащувальних штуцерів позначається піктограмою.

- ▶ Завжди очищуйте змащувальні штуцери перед змащуванням.



Рекомендований тип мастила:

- Багатоцільове мастило класу NLGI2.

Рекомендований тип оливи:

- Універсальна олива SAE 80W90.


10.3.1 Первинний вал відбору потужності

■ ***Первинний вал відбору потужності***

▶ Змастіть шарніри [1].

▶ Змастіть труби привода [2].


▶ Змастіть напрямні кільця [3].



10.3.2 Палець передка

■ ***Палець передка***


▶ Змастіть палець передка.



10.3.3 Палець амортизатора зчіпного пристрою

■ ***Палець амортизатора зчіпного пристрою***


▶ Змастіть пальці амортизатора зчіпного пристрою.



10.3.4 Шарнірні з'єднання циліндра зміщення

■ ***Шарнірні з'єднання циліндра зміщення***


▶ Змастіть праве і ліве шарнірні з'єднання циліндра зміщення.



10.3.5 Шарнірні з'єднання поворотної тяги

■ ***Шарнірні з'єднання поворотної тяги***

▶ Змастіть праве і ліве шарнірні з'єднання поворотної тяги.




10.3.6 Шарніри піднімального циліндра

■ ***Шарніри піднімального циліндра***

З робочого положення:

▶ Змастіть шарнірні з'єднання піднімального циліндра.




10.3.7 Шарнірний палець піднімального циліндра

■ ***Шарнірний палець піднімального циліндра***

З робочого положення:


- ▶ Змастіть шарніри піднімального циліндра.



10.3.8 Важіль механізму складання

■ ***Важіль механізму складання***


- ▶ Змастіть важіль механізму складання з лівого і правого боків.



10.3.9 Система регулювання притискного ролика

■ ***Регулювальний гвинт притискного ролика***


▶ Змастіть регулювальні гвинти притискного ролика.



10.3.10 Система регулювання робочої висоти підбирача


- **Ручне регулювання (якщо встановлено на машині)**
- ***Регулювальні гвинти висоти підбирача***

▶ Змастіть регулювальні гвинти висоти підбирача.



- **Гідравлічне регулювання (якщо встановлено на машині)**
- ***Поворотні пальці системи регулювання висоти підбирача***


▶ Змастіть поворотні пальці системи регулювання висоти підбирача.




10.3.11 Система регулювання висоти ролика відбивача

■ ***Система регулювання висоти притискного ролика***

▶ Змастіть систему регулювання висоти притискних роликів.






10.3.12 Ролик відбивача

■ ***Ролик відбивача***

▶ Змастіть ролики відбивача:

▷ Правий робочий орган (2 змащувальних пристрої).


▷ Лівий робочий орган (2 змащувальних пристрої).



10.3.13 Роликовий підшипник

■ ***Роликовий підшипник***

Зі сторони натягувача:




▶ Змастіть підшипники роликів.

▶ Виконайте таку саму операцію з іншого боку.

З боку двигуна:

- ▶ Змастіть підшипники роликів.
- ▶ Виконайте таку саму операцію з іншого боку.





10.4 Додаткове змащення

10.4.1 Первинний вал відбору потужності

- ■ **Система блокування первинного ВВП**
- ■ ***Система блокування первинного вала відбору потужності***

- ▶ Змастіть систему блокування [1].






10.4.2 Зчіпна вилка

- ■ ***Зчіпна вилка***


▶ Змастіть зчіпні вилки.



10.4.3 Палець паркувальної опори

■ ***Палець паркувальної опори***


▶ Змастіть палець паркувальної опори.



10.4.4 Транспортний фіксатор

■ ***Транспортний замок***

▶ Змастіть транспортні замки.




10.4.5 Шарніри системи башмаків опорних пристроїв

■ ***Шарнір системи опорних пристроїв***

▶ Переведіть машину у транспортне положення.


▶ Змастіть шарніри системи опорних пристроїв.



10.4.6 Шарнір важеля

■ ***Шарнір важеля***

- ▶ Змастіть шарніри правого важеля.
- ▶ Змастіть шарніри лівого важеля.



10.5 Перевірка

10.5.1 Гідравлічний шланг

■ ***Гідравлічний шланг***


- ▶ Візуально перевірте, чи не мають гідравлічні шланги жодного з таких дефектів:
  - ▷ Деформації гідравлічного шланга.
  - ▷ Пошкоджень зовнішнього шару, включно з армувальним шаром гідравлічного шланга.
  - ▷ Крихкості зовнішнього шару гідравлічного шланга, утворення тріщин.
  - ▷ Несправний приєднувальний пристрій гідравлічного шланга.
  - ▷ Корозії армувального шару або з'єднання гідравлічного шланга.
- ▶ За потреби замініть.

10.5.2 Затягування гайок головної рами

■ ***Затягування гайок головної рами***

▶ Перевірте, чи затягнуті гайки [1]:

▷ Момент затягування: 280 Нм (206 фунт-сила-фут).




10.5.3 Затягування колісних гайок

■ ***Затягування кріпильних гайок коліс***

▶ Перевірте, чи затягнуті гайки [1]:

▷ Момент затягування: 270 Нм (199 фунт-сила-фут).



10.5.4 Кріпильний елемент

■ ***Кріпильні елементи***

▶ Перевірте, щоб усі гайки і кріпильні болти машини були належним чином затягнуті.

10.5.5 Регулювання натягу стрічки транспортера

■ ***Натяг стрічки транспортера***


Перевірку натягу стрічки транспортера необхідно виконувати в холодному стані.

Стрічки транспортера у перші години використання розтягуються.

▶ Перевірте натяг стрічок транспортера.

▶ Виміряйте відстань X.

Натяг є правильним, коли центральна штанга [2] стрічки транспортера розташована на відстані близько 5 мм (0,2") від бічних напрямних [1].



Регулювання натягу стрічок транспортера

▶ Дотримуйтесь конкретних процедур, описаних у відповідному розділі: *Розділ 7.2.5 - Регулювання натягу стрічки транспортера - Стор. 80*

10.5.6 Тиск у шинах

⚠УВАГА!

Тиск у шинах

Якщо тиск у шинах неправильний, існує небезпека передчасного зношення шин, що може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Регулярно перевіряйте тиск у шинах.
- ▶ Накачайте шини належним чином відповідно до навантаження.
- ▶ Тиск у шинах має бути однаковим з кожного боку машини.

▶ Перевірте тиск у шинах: *Розділ 4.2.2 - Технічні характеристики - Стор. 42*

10.5.7 Гальмівна система

⚠УВАГА!

Обслуговування гальмівної системи

Обслуговування гальмівної системи некваліфікованим персоналом може спричинитися до несправності та тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Обслуговування гальмівної системи мають виконувати тільки кваліфіковані працівники.
- ▶ Інформацію щодо усіх сервісних операцій ви можете отримати у вашого дилера Kuhn.

■ **Гідравлічна гальмівна система (якщо встановлено на машині)**


■ ***Гідравлічна гальмівна система***

Машину приєднано до трактора.

Перевірка виконується на холодній системі.

- ▶ Перевірте хід поршнів гальмівних циліндрів:
  - ▷ Гальмівна система в неактивованому стані: Виміряйте L.
  - ▷ Гальмівна система в активованому стані: Виміряйте L1.

Відстань L1 не має перевищувати відстань L більш ніж на 50 мм (1,97").



Якщо хід перевищує вказане значення, зверніться до вашого авторизованого дилера KUHN для переналаштування гальмівної системи відповідно до вимог.

■ Пневматична гальмівна система (якщо встановлено на машині)


■ *Пневматична гальмівна система*

Машину приєднано до трактора.

Перевірка виконується на холодній системі.

- ▶ Перевірте хід поршнів гальмівних циліндрів:
  - ▷ Гальмівна система в неактивованому стані: Виміряйте L.
  - ▷ Гальмівна система в активованому стані: Виміряйте L1.

Довжина L1 не має перевищувати розмір L більш ніж на 60 мм (2,36").




Якщо хід перевищує вказане значення, зверніться до вашого авторизованого дилера KUHN для переналаштування гальмівної системи відповідно до вимог.

10.5.8 Рівень оливи


- **Бак гідравлічного привода**
- ***Гідравлічний бак привода***

З робочого положення:

Ця наклейка вказує на рівень холодної оливи.



▶ Див. наклейку, розташовану на машині.



ПОВІДОМЛЕННЯ!

Наявність витікань оливи

Витікання оливи можуть спричинятися до пошкоджень та/або передчасної поламки машини.

▶ Переконайтеся в тому, що олива не витікає.

■ **Підвищувальний редуктор**

■ ***Рівень оливи у підвищувальному редукторі***

▶ Відрегулюйте висоту піднімального пристрою трактора так, щоб підвищувальний редуктор перебував у горизонтальному положенні.

▶ Перевірте рівень оливи в оглядовому вікні [2].


▶ За потреби долийте:


▷ Зніміть заливну пробку [1].

▷ Долийте оливу через заливний отвір та дочекайтеся її стікання.

▷ Повторюйте цю операцію, доки рівень оливи досягне належної позначки.

▷ Затягніть заливну пробку [1].





ПОВІДОМЛЕННЯ!

Наявність витікань оливи

Витікання оливи можуть спричинятися до пошкоджень та/або передчасної поламки машини.

▶ Переконайтеся в тому, що олива не витікає.

10.6 Зміна рідин

З робочого положення:



▶ Перед зливанням оливи потрібно, щоб машина кілька хвилин попрацювала для того, щоб олива прогрілася.


10.6.1 Бак гідравлічного привода

■ ***Бак гідравлічного привода***


Характеристики	
Кількість оливи	154 л. (41 ам. гал.)
Тип оливи	Гідравлічна олива
В'язкість	ISO 46
Специфікація	HM

З транспортного положення:


- ▶ Послабте гвинт [1].
- ▶ Поверніть кришку [2].




- ▶ Зніміть заливну пробку [1].




- ▶ Помістіть посудину достатнього об'єму під зливною пробкою [2].
- ▶ Зніміть зливну пробку [2] та її ущільнювач [1].
- ▶ Дайте відпрацьованій оливі стекти у посудину.
- ▶ Дочекайтеся повного зливання відпрацьованої оливи.
- ▶ Очистьте зливну пробку [2] та її ущільнювач [1]:
  - ▷ За потреби замініть їх.
- ▶ Встановіть на місце зливну пробку [2] та її ущільнювач [1]:
  - ▷ Момент затягування: 45 Нм (33,2 фунт-сила-фут).



- ▶ Залийте рекомендовану об'єм оливи відповідного класу через отвір заливної пробки [1].
- ▶ Очистьте заливну пробку [1]:
  - ▷ За потреби замініть.
- ▶ Встановіть пробку заливної горловини [1].



- ▶ Поверніть кришку [2].
- ▶ Затягніть гвинт [1]:
  - ▷ Момент затягування: 25 Нм (18,1 фунт-сила-фут).



- ▶ Замініть картридж фільтра:
  - ▷ Дотримуйтесь конкретних процедур, описаних у відповідному розділі: *Картридж фільтра гідравлічного бака приводної системи - Стор. 147*.

10.6.2 Підвищувальний редуктор


■ ***Підвищувальний редуктор***

Характеристики	
Кількість оливи	1,20 л. (0,32 ам. гал.)
Тип оливи	Мінеральна олива для механічних приводів
В'язкість	SAE 80W90
Специфікація	API GL5

При заміні оливи рекомендується використовувати ідентичну мінеральну оливу або синтетичну оливу типу PAO (Poly-Alpha-Olefine - поліальфаолефінову) класу в'язкості SAE 75W90.

З робочого положення:

- ▶ Встановіть машину на рівній, горизонтальній та твердій поверхні.
- ▶ Відрегулюйте висоту піднімального пристрою трактора так, щоб підвищувальний редуктор перебував у горизонтальному положенні.
- ▶ Помістіть посудину достатнього об'єму під зливною пробкою [2].
- ▶ Зніміть зливну пробку [2] та її ущільнювач.
- ▶ Зніміть заливну пробку [1].
- ▶ Дайте відпрацьованій оливі стекти у посудину.
- ▶ Дочекайтеся повного зливання відпрацьованої оливи.
- ▶ Очистьте зливну пробку [2] та її ущільнювач:
  - ▷ За потреби замініть їх.
- ▶ Встановіть на місце зливну пробку [2] та її ущільнювач:
  - ▷ Момент затягування: 85 Нм (62,7 фунт-сила-фут).
- ▶ Залийте рекомендований об’єм оливи відповідного класу через отвір заливної пробки [1].
- ▶ Очистьте заливну пробку [1]:
  - ▷ За потреби замініть.
- ▶ Затягніть заливну пробку [1]:
  - ▷ Момент затягування: 85 Нм (62,7 фунт-сила-фут).
- ▶ Перевірте рівень оливи за допомогою заливної пробки [1]: *Підвищувальний редуктор - Стор. 142*



10.7 Заміна деталей

⚠УВАГА!

Заміна деталей

Використання пошкоджених деталей або деталей, які не відповідають критеріям безпеки та надійності, встановленим стандартами та виробником, може спричинитися до пошкодження машини або нещасних випадків, які можуть призводити до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Негайно замінюйте зношені або пошкоджені деталі на оригінальні запасні частини KUHN.

10.7.1 Гідравлічний шланг

- ■ ***Гідравлічний шланг***

⚠УВАГА!

Невідповідні гідравлічні шланги

Використання шлангів, які не відповідають технічним вимогам виробника, або пошкоджених чи зношених шлангів спричиняється до небезпеки викидання гідравлічних рідин на людей, які перебувають поблизу. Це може спричинитися до легкого або тяжкого чи смертельного травмування.

- ▶ Негайно замінюйте дефектні шланги.
- ▶ Змінні шланги повинні відповідати технічним вимогам виробника. Гідравлічні шланги повинні мати маркування відповідно до стандарту ISO 17165-1:2007.


- ▶ У разі наявності будь-яких пошкоджень, витікання або після досягнення рекомендованого інтервалу заміни, замініть гідравлічні шланги.

10.7.2 Заміна фільтрів


- ■ **Картридж фільтра гідравлічного бака приводної системи**
- ■ ***Картридж фільтра гідравлічного бака приводної системи***

Картридж фільтра гідравлічного бака підлягає заміні після кожного спорожнення гідравлічного бака приводної системи.


- Послабте гвинт [1].
- Поверніть кришку [2].




- Зніміть кришку [1].




- Вийміть картридж фільтра.
- Замініть фільтр оливи [2].
- Очистьте усі компоненти.
- Перевірте стан ущільнювачів [1]:
  - ▷ За потреби замініть їх.
- Покрийте чистою технічною рідиною:
  - ▷ Ущільнювальні кільця [1].
  - ▷ Різьби.
  - ▷ Ущільнювальні поверхні контейнера та головку фільтра.
- Встановіть пристрій на місце.



- ▶ Встановіть кришку [1] на місце на картридж фільтра:
  - ▷ Момент затягування: 15 Нм (11,1 фунт-сила-фут).



- ▶ Поверніть кришку [2].
- ▶ Затягніть гвинт [1].




■ **Заглушка гідравлічного бака приводної системи**


■ ***Заглушка гідравлічного бака приводної системи***

Заглушка гідравлічного бака приводної системи включає в себе повітряний фільтр.


- Послабте гвинт [1].
- Поверніть кришку [2].



- Зніміть заглушку [1].
- Замініть заглушку [1].
- Встановіть на місце заглушку [1].



- Поверніть кришку [2].
- Затягніть гвинт [1].



10.7.3 Колеса і шини

■ Заміна колеса

⚠ УВАГА!

Нестійкість машини

Якщо піднімальна здатність піднімального пристрою менша від маси машини, або якщо він несправний, існує небезпека защемлення і роздавлювання, що може спричинятися до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Піднімальний пристрій має бути в належному робочому стані, відповідати у всіх відношеннях чинним нормам безпеки та мати піднімальну здатність більшу за вантажі, з якими він працює.
- ▶ Перевірте масу машини за технічними характеристиками: *Розділ 4.2.2 - Технічні характеристики - Стор. 42*

Точки обслуговування машини вказані в такому розділі:*Розділ 4.5 - Робота з машиною - Стор. 46*

⚠ УВАГА!

Нестійкість при заміні колеса

Виконання заміни колеса на нестійкій поверхні може спричинитися до тяжкого травмування.

- ▶ Замінюйте колеса на рівній, горизонтальній та твердій поверхні.

Транспортні колеса

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Робота з великими навантаженнями

Робота з великими навантаженнями із застосуванням неналежних піднімальних засобів може спричинятися до легкого травмування.

- ▶ Підтримуйте вантаж, що піднімається, за допомогою відповідного піднімального обладнання.

⚠УВАГА!

Вузли коліс і шин

У разі неправильного встановлення існує небезпека пошкодження коліс та/або розриву шин, що може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.


- Монтування колеса і шини вимагає відповідних знань; рекомендовані інструменти та обладнання мають бути доступними та в належному стані. Тільки кваліфіковані співробітники мають право виконувати ремонт шин із застосуванням відповідних інструментів.

Масу транспортних коліс вказано в таблиці технічних характеристик: *Розділ 4.2.2 - Технічні характеристики - Стор. 42*

- Приєднайте машину до трактора.
- Застосуйте ручне гальмо.
- Вимкніть двигун трактора.


Зняття колеса

- Розблокуйте колісні гайки [1].
- Підніміть машину за допомогою відповідного піднімального пристрою.
- Розташуйте під машиною відповідні механічні опори.
- Опустіть машину на механічні опори.
- Зніміть гайки [1].
- Зніміть колесо.



Колесо в зборі

- ▶ Встановіть колесо.
- ▶ Встановіть гайки [1].
- ▶ Підніміть машину за допомогою відповідного піднімального пристрою.
- ▶ Зніміть механічні опори.
- ▶ Опустіть машину на землю.
- ▶ Затягніть гайки [1]:
  - ▷ Момент затягування: 270 Нм (199,2 фунт-сила-фут).



10.8 Повітряний балон

10.8.1 Прокачування повітряного балона (якщо встановлено на машині)

⚠ УВАГА!

Втручання у пневматичний гальмівний контур

Недотримання настанов щодо пневматичного гальмівного контуру може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Прочитайте і виконуйте правила безпеки: *Розділ 3.6.5 - Запобіжні заходи при обслуговуванні і ремонті - Стор. 22*.
- ▶ Застосуйте паркувальне гальмо машини та/або заблокуйте колеса колісними колодками.


⚠ УВАГА!

Забруднення гальмівної системи

Вода в контурі може спричинятися до неналежної роботи гальмівної системи і внаслідок цього до тяжкого або смертельного травмування.

- ▶ Після тривалого періоду простою видаляйте воду з гальмівної системи.

▶ Потягніть за кільце [1] для видалення води, що міститься у повітряному резервуарі.



10.9 Профілактичне обслуговування

10.9.1 Кулачкові ролики

■ ***Кулачкові ролики***

▶ Зверніться до вашого авторизованого дилера KUHN.

10.9.2 Підшипники граблин

■ ***Підшипники граблин***

▶ Зверніться до вашого авторизованого дилера KUHN.

10.9.3 Стрічкові транспортери

■ ***Роликові підшипники стрічкового транспортера***

▶ Зверніться до вашого авторизованого дилера KUHN.

10.9.4 Кулачок системи підбирання

■ ***Кулачкова муфта системи підбирання***

▶ Зверніться до вашого авторизованого дилера KUHN.

10.10 Демонтаж та утилізація машини

По закінченні терміну експлуатації машини різні компоненти машини підлягають утилізації або переробці відповідно до чинного місцевого законодавства.

- Переконатися у стійкості машини (розпірки, опори, стропи тощо) перед виконанням будь-яких операцій з демонтажу.
- Перед виконанням на контурі з акумулятором будь-яких операцій з демонтажу скиньте тиск у системі. Не шліфуйте і не свердліть корпус гідропневматичного акумулятора. Завжди зливайте масло з трансмісій та гідросистеми та передавайте його на переробку до відповідних підприємств .
- Злийте рідини (охолоджувальні, гальмівна), зніміть електричні акумулятори та фільтри і передайте їх відповідним підприємствам.
- Перед виконанням будь-яких операцій з демонтажу на електричних ланцюгах чи електричних/електронних деталях відімкніть електричне живлення. Передайте відповідним підприємствам для переробки спрацьовані електронні компоненти, як-от блок керування, проводи і кабелі тощо.
- Розсортуйте металеві компоненти, пластмасові компоненти і гумові компоненти та передайте їх для переробки чи утилізації відповідним підприємствам.

11 Зберігання

Завдання, які необхідно виконувати під час зберігання, описані в різних розділах цих настанов з експлуатації; у разі їх відсутності, конкретні процедури докладно описані нижче.

11.1 Підготовка до зберігання

- ▶ Ретельно очистьте машину.
- ▶ Виконайте повне змащення машини.
- ▶ Змастіть штоки циліндрів, що перебувають в контакті із зовнішнім середовищем.
- ▶ Перевірте тиск у шинах.
- ▶ Відновіть усі пошкодження фарбування.
- ▶ Перевірте та замініть усі зношені або пошкоджені робочі інструменти.
- ▶ Встановіть захисні кришки на розніми гідравлічних шлангів.
- ▶ Зберігайте машину в сухому, захищеному від впливу погоди, місці на плоскій, твердій і рівній поверхні.
- ▶ Зберігайте блок керування в сухому, захищеному від пилу, місці.

11.2 Вилучення зі зберігання

- ▶ Уважно прочитайте настанови з експлуатації.
- ▶ Зітріть мастило зі штоків циліндрів.
- ▶ Перевірте тиск у шинах.
- ▶ Перевірте ступінь затягування усіх гайок і болтів.
- ▶ Перевірте, щоб усі захисні пристрої перебували на своїх місцях та в належному стані.
  - ▷ За потреби замініть їх.
- ▶ Перевірте належну роботу гальмівної системи.
- ▶ Перевірте, щоб сигнальне обладнання було чистим та перебувало в належному робочому стані.
- ▶ Візуально перевірте, чи не мають гідравлічні шланги жодного з таких дефектів:
  - ▷ За потреби замініть їх.

11.3 Зберігання

- Машину слід зберігати у закритому приміщенні або під навісом.
- Машина може зберігатися на відкритих майданчиках, обладнаних для виконання робіт з консервації, герметизації та видалення компонентів, які вимагають зберігання.
- У місці зберігання має бути дренажний канал.
- Територія має бути рівною з нахилом від 2 до 3 градусів для забезпечення можливості стікання води. Територія має мати суцільне або смугове тверде покриття (асфальт, бетон або місцевий будівельний матеріал), здатне витримувати навантаження рухомих транспортних засобів або машин на збереженні.
- Тривалість зберігання при дотриманні рекомендацій щодо зберігання: 12 місяців.
- Для зберігання деталі та металеві поверхні, що контактують із зовнішнім середовищем мають бути захищені захисним мастилом, що відповідає чинному законодавству (ГОСТ 9.014–78).
- Не допускається контакт захищених мастилом поверхонь з гумовими деталями, нестійкими до мастил, та електроізоляційних матеріалів, що не мають відповідного дозволу.
- Повна документація машини у відповідному упакованні згідно з вимогами чинного законодавства має бути розміщена в кабіні або на машині (ГОСТ 10354, ГОСТ 23170).
- Запасні частити у відповідному упакованні згідно з вимогами чинного законодавства мають бути розміщені в кабіні або на машині (ГОСТ 10354, ГОСТ 23170).

12 Настанови з усунення несправностей

⚠ УВАГА!

Робота на машині

Невиконання процедури безпечного вимкнення перед роботою на машині може призвести до защемлення, удару або роздавлювання внаслідок дії частин машини, що рухаються. Це може спричинитися до тяжкого або смертельного травмування.

▶ Ознайомтеся з процедурою запобіжного вимкнення та дотримуйтеся її: *Розділ 3.4 - Процедура запобіжного вимкнення - Стор. 19*

Проблеми	Причини	Способи усунення
Неналежне функціонування пневматичної гальмівної системи.	Вода в контурі.	▶ Спорожніть систему.
	Витікання повітря.	▶ Перевірте стан і герметичність компонентів контуру.
	Неправильний тиск повітря у повітряному балоні.	▶ Зверніться до вашого авторизованого дилера KUHN для виконання обслуговування та ремонту гальмівної системи.
	Неправильний тиск повітря в гальмівних циліндрах.	
Забивання стрічкового транспортера.	Неналежна швидкість стрічки транспортера.	▶ Відрегулюйте швидкість стрічки транспортера (див. Розділ щодо регулювання).
	Ослаблення стрічки транспортера.	▶ Перевірте натяг стрічки транспортера, за потреби відрегулюйте.
	У баку гідравлічного привода недостатньо оливи.	▶ Перевірте рівень оливи у баку гідравлічного привода та долийте за потреби.

12.1 Відпускання гальмівної системи

12.1.1 Двоконтурна гідравлічна гальмівна система (якщо встановлено на машині)

Якщо приєднати шланг (CL) на стороні трактора неможливо, необхідно злити оливу із системи.

- ▶ Щоб зібрати оливу, скористайтеся контейнером об’ємом 5 л.
- ▶ Приєднайте відповідний шланг до розніму манометра на клапані аварійного гальма:
  - ▷ Під час зливання оливи утримуйте шланг.
- ▶ Повністю злийте оливу.
- ▶ Від’єднайте шланг від розніму манометра на клапані аварійного гальма.
- ▶ Приєднайте гідравлічний шланг (CL) на стороні трактора.
- ▶ Запустіть трактор.
- ▶ Натисніть на педаль гальма трактора.

Гальмівну систему розблоковано.

13 Додаток

13.1 Таблиця моментів затягування

Момент затягування та попереднє навантаження при збиранні для болтів з метричною різьбою та стандартним або дрібним кроком



Наведені значення чинні для сухих або ледь змащених з'єднань.
Не використовуйте гальванізовані (з покриттям) болти та гайки без змащування.
При використанні густого мастила зменшуйте значення з таблиці на 10%.
При використанні (само-)стопорних болтів та гайок збільшуйте значення з таблиці на 10%.

Момент затягування та попереднє навантаження при збиранні при v=0,9 для болтів з квадратним підголовником з метричною різьбою та стандартним або дрібним кроком згідно з ISO 262 та ISO 965-2

Клас якості сталі кріпильних елементів згідно з ISO 898-1

Розміри головок болтів з шестигранною головкою згідно з ISO 4014 – ISO 4018

Розміри головок циліндричних болтів згідно з ISO 4762

Отвір «середній» згідно з EN 20273

Коефіцієнт тертя: 0,12≤ μ ≤0,18

Метрична різьба зі стандартним кроком				
Різьба	**Клас**	**Момент затягування**		**Макс. попереднє навантаження при збиранні (μ_{min}=0,12) Н**
		Нм	**(фунтів/дюйм) фунтів/фут**	
M4 (X0.7)	8,8	3	(26,5)	4400
	10,9	4,9	(40,7)	6500
	12,9	5,1	(45,1)	7600
M5 (X0.8)	8,8	5,9	(52,2)	7200
	10,9	8,6	(76,1)	10600
	12,9	10	(88,5)	12400
M6 (X1)	8,8	10,1	7,4	10200
	10,9	14,9	11	14900
	12,9	17,4	12,8	17500

Метрична різьба зі стандартним кроком				
Різьба	**Клас**	**Момент затягування**		**Макс. попереднє навантаження при збиранні (μ_{min}=0,12) Н**
		Нм	**(фунтів/дюйм) фунтів/фут**	
M8 (X1.25)	8,8	24,6	18,1	18600
	10,9	36,1	26,6	27300
	12,9	42,2	31,1	32000
M10 (X1.5)	8,8	48	35,4	29600
	10,9	71	52,4	43400
	12,9	83	61,2	50800
M12 (X1.75)	8,8	84	62	43000
	10,9	123	90,7	63200
	12,9	144	106,2	74000
M14 (X2)	8,8	133	98	59100
	10,9	195	143,8	86700
	12,9	229	168,9	101500
M16 (X2)	8,8	206	151,9	80900
	10,9	302	222,7	118800
	12,9	354	261	139000
M18 (X2.5)	8,8	295	217,6	102000
	10,9	421	310,5	145000
	12,9	492	363	170000
M20 (X2.5)	8,8	415	306	130000
	10,9	592	436,6	186000
	12,9	692	510,4	217000
M22 (X2.5)	8,8	567	418,2	162000
	10,9	807	595	231000
	12,9	945	697	271000

Метрична різьба зі стандартним кроком				
Різьба	**Клас**	**Момент затягування**		**Макс. попереднє навантаження при збиранні (μ_{min}=0,12) Н**
		Нм	**(фунтів/дюйм) фунтів/фут**	
M24 (X3)	8,8	714	526,6	188000
	10,9	1017	750,1	267000
	12,9	1190	877,1	313000
M27 (X3)	8,8	1050	774,4	246000
	10,9	1496	1013,3	351000
	12,9	1750	1290,7	410000
M30 (X3.5)	8,8	1428	1053,2	300000
	10,9	2033	1499,4	427000
	12,9	2380	1755,4	499000
M36 (X4)	8,8	2482	1830,6	438000
	10,9	3535	2607,3	623000
	12,9	4136	3050,5	729000

Метрична різьба з малим кроком				
Різьба	**Клас**	**Момент затягування**		**Макс. попереднє навантаження при збиранні (μ_{min}=0,12) Н**
		Нм	**фунтів/фут**	
M8X1	8,8	26,1	19,2	20200
	10,9	38,3	28,2	29700
	12,9	44,9	33,1	34700
M10X1.25	8,8	51	37,6	31600
	10,9	75	55,3	46400
	12,9	87	64,2	54300
M12X1.25	8,8	90	66,4	48000
	10,9	133	98	70500
	12,9	155	114,3	82500

Метрична різьба з малим кроком				
Різьба	**Клас**	**Момент затягування**		**Макс. попереднє навантаження при збиранні (μ_{min}=0,12) Н**
		Нм	**фунтів/фут**	
M12X1.5	8,8	87	64,2	45500
	10,9	128	94,4	66800
	12,9	150	110,6	78200
M14X1.5	8,8	142	104,7	64800
	10,9	209	154,1	95200
	12,9	244	180	111400
M16X1.5	8,8	218	160,8	87600
	10,9	320	236	128700
	12,9	374	275,8	150600
M18X1.5	8,8	327	241,2	117000
	10,9	465	343	167000
	12,9	544	401	196000
M20X1.5	8,8	454	335	148000
	10,9	646	476,5	211000
	12,9	756	557,6	246000
M22X1.5	8,8	613	452	182000
	10,9	873	644	259000
	12,9	1022	754	303000
M24X2	8,8	769	567	209000
	10,9	1095	807,6	297000
	12,9	1282	945,5	348000

13.2 Розрахунок навантаження на вісь


⚠ УВАГА!

Перевантаження

Навісні вузли на передньому або задньому триточковому зчіпному пристрої не мають перевищувати затверджену загальну масу.

- ▶ Перед експлуатацією машини переконайтеся у дотриманні цих умов.
- ▶ Виконайте такі розрахунки або зважте агрегат машина-трактор.

Визначте загальну масу, навантаження на осі, вантажопідіймальність шин та мінімальну додаткову масу:
Необхідними для розрахунку є такі величини:



Опис	Одиниці	Опис	Отримано через
T	кг	Маса порожнього трактора	Див. Настанови з експлуатації трактора На вагах
T1	кг	Навантаження на передню вісь порожнього трактора	Див. Настанови з експлуатації трактора На вагах
T2	кг	Навантаження на задню вісь порожнього трактора	Див. Настанови з експлуатації трактора На вагах
t	кг	Навантаження на осі (трактор + машина)	На вагах
t1	кг	Навантаження на передню вісь (трактор + машина)	На вагах
t2	кг	Навантаження на задню вісь (трактор + машина)	На вагах

Опис	Одиниці	Опис	Отримано через
M1	кг	Загальна маса переднього знаряддя або переднього баласту	Див. прайс-лист машини або настанови з експлуатації машини На вагах
M2	кг	Загальна маса заднього знаряддя або заднього баласту	Див. прайс-лист машини або настанови з експлуатації машини На вагах
a	m	Відстань від центру ваги знаряддя або переднього баласту та центром передньої осі	Див. прайс-лист машини або настанови з експлуатації машини Розміри
b	m	Відстань між осями трактора	Див. Настанови з експлуатації трактора Розміри
c	m	Відстань від центру задньої осі до центру кульового шарнірного з'єднання нижньої тяги	Див. Настанови з експлуатації трактора Розміри
d	m	Відстань між центром шарнірного з'єднання нижньої тяги і центром маси заднього знаряддя або заднього баласту	Див. прайс-лист машини або настанови з експлуатації машини

Заднє знаряддя або комбінація переднього і заднього знарядь

1) Розрахунок мінімальної маси переднього баласту M1 мінімум
M1 мінімум = [M2 x (c + d) - T1 x b + 0,2 x T x b] / [a + b]
Запишіть мінімальну додаткову масу в таблицю.

Переднє знаряддя

2) Розрахунок мінімальної маси заднього баласту M2 мінімум
M2 мінімум = [M1 x a - T2 x b + 0,45 x T x b] / [b + c + d]
Запишіть мінімальну додаткову масу в таблицю.

3) Розрахунок фактичного навантаження на передню вісь T1 факт.
Якщо переднє знаряддя (M1) є легшим від необхідного мінімального навантаження спереду (мінімум), збільште масу знаряддя до досягнення необхідного мінімального навантаження спереду
T1 факт. = [M1 x (a + b) + T1 x b - M2 x (c + d)] / [b]
Запишіть значення розрахункового навантаження на передню вісь та значення, вказане у настановах з експлуатації трактора.

4) Розрахунок загальної ваги M факт.
Якщо заднє знаряддя (M2) є легшим за необхідне мінімальне навантаження ззаду (мінімум), збільште масу знаряддя до досягнення необхідного мінімального навантаження ззаду
M факт. = M1 + T + M2
Запишіть значення розрахункового загального навантаження на передню вісь та дозволене значення, вказане у настановах з експлуатації трактора.

5) Розрахунок фактичного навантаження на задню вісь T2 факт.
T2 факт. = M факт. - T1 факт.
Запишіть значення розрахункового навантаження на задню вісь та значення, вказане у настановах з експлуатації трактора.

6) Вантажопідіймальність шин
Вкажіть подвійне (2 шини) дозволене значення навантаження (зазначене виробником шин).

Таблиця:

	Фактичне значення, отримане в результаті розрахунку	**Дозволене значення відповідно до настанов з експлуатації**	**Подвійне значення дозволеної вантажопідіймальності на одну шину (2 шини)**
Мінімальна маса переднього/заднього баласту	кг		
Загальна маса	кг	кг	
Навантаження на передню вісь	кг	кг	кг

	Фактичне значення, отримане в результаті розрахунку	Дозволене значення відповідно до настановах з експлуатації	Подвійне значення дозволеної вантажопідіймальності на одну шину (2 шини)
Навантаження на задню вісь	кг	кг	кг
	Мінімальна баластна маса має забезпечуватися шляхом приєднання до трактора знаряддя або додаткового вантажу. Отримані значення мають бути меншими за дозволені значення або дорівнювати їм.		

Якщо немає даних, необхідних для розрахунку загальної маси, навантажень на осі та мінімального баласту, застосуйте такий метод.


13.2.1 Визначення маси машини

■ Заднє знаряддя або комбінація переднього і заднього знарядь

Потрібна інформація
- T: Маса порожнього трактора (тільки трактор).
- t: Навантаження на осі (трактор + машина).


✓ Тільки трактор.

▶ Маса [T]: Маса порожнього трактора.



✓ Трактор + машина.
✓ Бункери та баки порожні.

▶ Маса [t]: Навантаження на осі.



Обчислення [M2]


▶ Розрахунок: M2 = t - T

■ Переднє знаряддя

Потрібна інформація
- T: Маса порожнього трактора (тільки трактор).
- t: Навантаження на осі (трактор + машина).


✓ Тільки трактор.

▶ Маса [T]: Маса порожнього трактора.



✓ Трактор + машина.

▶ Маса [t]: Навантаження на осі.



Обчислення [M1]

▶ Розрахунок: M1 = t - T

13.2.2 Визначення центру мас


■ Заднє знаряддя або комбінація переднього і заднього знарядь

Потрібна інформація

- T1: Навантаження на передню вісь (трактор окремо).
- t1: Навантаження на передню вісь (трактор + машина)
- M2: Загальна маса заднього знаряддя або заднього баласту. *Розділ 13.2.1 - Визначення маси машини - Стор. 167*
- b: Відстань між осями трактора.
- c: Відстань від центру задньої осі до центру кульового шарнірного з'єднання нижньої тяги.


✓ Тільки трактор.

▶ Маса [T1]: Навантаження на передню вісь.




✓ Трактор + машина.
✓ Бункери та баки порожні.

▶ Маса [t1]: Навантаження на передню вісь.



▶ Виміряйте відстань [b]: Відстань між осями трактора.

▶ Виміряйте відстань [c]: Відстань від центру задньої осі до центру кульового шарнірного з'єднання нижньої тяги.



Обчислення відстані [d]:

▶ Розрахунок: d = ((b x (T1 - t1)) / M2) - c


■ Переднє знаряддя

Потрібна інформація

- T2: Навантаження на задню вісь (тільки трактор).
- t2: Навантаження на задню вісь (трактор + машина).
- M1: Загальна маса переднього знаряддя або переднього баласту. *Розділ 13.2.1 - Визначення маси машини - Стор. 167*
- b: Відстань між осями трактора.


✓ Тільки трактор.

▶ Маса [T2]: Навантаження на задню вісь.




✓ Трактор + машина.

▶ Маса [t2]: Навантаження на задню вісь.



▶ Виміряйте відстань [b].



Обчислення відстані [a]:

▶ Розрахунок: a = (b x (T2 - t2)) / M1

13.3 Зразок «Декларація відповідності нормам ЄС»

AGRICULTURAL MACHINERY

Декларація відповідності нормам ЄС
(Директива ЄС 2006/42/CE)

Виробник:
Назва та адреса виробника

засвідчує, що зазначена нижче машина:

Марка : *Марка*
Машина : *Машина*
Тип / Модель : *Тип / Модель*
Серійний номер: *Серійний номер*

- відповідає вимогам Директиви ЄС 2006/42/CE.
- відповідає вимогам наступних гармонізованих європейських стандартів:

Перелік стандартів

- відповідає вимогам зазначених нижче стандартів чи технічних специфікацій:

Перелік специфічних стандартів

Місто, Дата

Зразок дійсний з 09/09/2013

Особа, що підписала документ 1
Ім'я / Посада особи, що підписала документ 1

Особа, що підписала документ 2
Ім'я / Посада особи, що підписала

Ім'я та адреса особи, уповноваженої до складання пакету технічної документації:
Ім'я та адреса особи, уповноваженої до складання пакету технічної документації

У випадку перепродажу машини ця декларація відповідності повинна бути передана новому власнику

Код клієнта або номер замовлення

Код сертифікату відповідності вимогам ЄС

14 Обмежена гарантія

KUHN SAS 4, impasse des Fabriques F - 67706 SAVERNE FRANCE (далі – «Компанія») гарантує, з урахуванням наведених нижче положень, кожному роздрібному покупцеві, який придбав нове обладнання KUHN від авторизованого дилера KUHN, що таке обладнання на момент його доставки цьому покупцеві не містить дефектів матеріалів і виробництва, і надає на таке обладнання цю обмежену гарантію за умови експлуатації техніки із дотриманням рекомендацій настанов з експлуатації.

Ця обмежена гарантія на обладнання надається на період 1 рік (років), рахуючи від дати доставки обладнання роздрібному покупцеві, а протягом цього терміну на щонайбільше 500 годин експлуатації.

Дата виставлення рахунка роздрібному покупцеві та реєстрація машини дилером приймаються як підтвердження поставки машини.

Ця обмежена гарантія покриває відшкодування (або ремонт) компонентів, а також витрати на оплату праці, виходячи зі ставки оплати праці за гарантією Компанії, та допустимого часу на ремонт.

Умови гарантії не поширюються на такі винятки:

- Частини машини, виробником яких не є KUHN, наприклад шини, вали відбору потужності, запобіжні фрикційні муфти, гідравлічні циліндри тощо, не покриваються цією обмеженою гарантією, але на них може надаватися гарантія виробника відповідних частин.
  Рекламації щодо таких частин мають подаватися так само, як і рекламації щодо частин виробництва KUHN. Однак компенсація виплачується згідно з гарантійною угодою відповідного виробника, якщо цією угодою передбачено таку рекламацію.
- Ця обмежена гарантія не стосується несправностей, спричинених нормальним зношенням, пошкоджень, які є наслідком недбалості чи недогляду, випадків неправильного використання, недостатнього технічного обслуговування та/або аварії за участі машини, її оренди чи використання з метою, відмінною від передбаченої Компанією.
- Ця обмежена гарантія не є застосовною до виробів, які було будь-яким чином змінено без явного дозволу Компанії, або якщо частини та/або обладнання, не схвалені ОВ1ОВ1ОВ1 KUHN, використовувалися на машині, виробленій Компанією, та/або якщо ремонт виконувався не авторизованим дилером KUHN.
- Компанія не несе відповідальності за будь-які пошкодження машини чи її обладнання під час їх перевезення, завантаження чи розвантаження будь-яким звичайним перевізником упродовж гарантійного терміну чи після його закінчення. Машини, обладнання та деталі транспортуються на ризик одержувача.
- Компанія не несе відповідальності за жодними претензіями щодо заподіяння шкоди власнику чи третім особам, ні будь-якої пов'язаної з цим відповідальності.
- Крім того, Компанія жодним чином не може нести відповідальність за непрямі збитки (включно зі втратою очікуваної вигоди) або за будь-яке завдання шкоди внаслідок відмови, прихованого дефекту або поламки машини.

Клієнт несе відповідальність за такі витрати:

- Звичайне обслуговування, тобто змащення, підтримання рівнів олив і мастил, дрібні регулювання тощо.
- Дорожні витрати представників дилера та відрядження до машини і назад.
- Транспортування машин, обладнання або частин до місця ремонту та повернення їх користувачеві.
- Частини, що визначаються як звичайні зношувані частини, як-от, але не обмежуючись ними, ремені, леза, диски, ножі, лемеші, зубці, тримачі зубців, муфти ковзання тощо, на які не поширюється Обмежена гарантія.

Обмежена гарантія надається за умови суворого дотримання зазначених нижче умов:

- Обладнання має вводитися в експлуатацію дилером відповідно до наших інструкцій.
- Машина була зареєстрована в режимі он-лайн через екстранет - www.Kuhn.com або реєстраційна форму гарантії/продукту була заповнена та повернута на адресу, вказану у формі, щойно машину було доставлено роздрібному покупцеві.
- Рекламацію було подано через екстранет www.Kuhn.com або заповнено форму рекламації KUHN та повернуто до Компанії упродовж одного місяця від дати виникнення несправності чи дати виявлення проблеми.
- Рекламацію оформлює дилер, зазначаючи наведені нижче обов'язкові відомості:
  - Назва та адреса дилера
  - Назва (ім'я) та адреса роздрібного покупця
  - Точний тип машини
  - Серійний номер машини
  - Дата доставки роздрібному покупцеві
  - Дата поламки/відмови
  - Кількість годин експлуатації чи оброблена площа (в гектарах чи акрах)
  - Потужність використовуваного трактора
  - Швидкість ВВП (якщо застосовно)
  - Детальний опис та ймовірна причина поламки/відмови
  - Кількість, коди і найменування пошкоджених частин
  - Номер і дата рахунку-фактури на замінні частини
- Дилер надійно зберігав пошкоджені частини та чітко маркував їх, щоб їх можна було розпізнати та повернути Компанії, якщо це вимагається. Ці частини мають зберігатися, доки буде видано акредитив для відшкодування їх вартості. Транспортні витрати, пов'язані з поверненням зазначених частин, оплачуються відправником.
- Експлуатація й обслуговування машини здійснювалися згідно з інструкціями, наведеними в настановах з експлуатації. Кількість і якість використовуваних мастильних матеріалів мають завжди відповідати специфікаціям Компанії.
- Заходи безпеки, зазначених у настановах з експлуатації та на самій машині дотримувалися, а всі захисні та запобіжні елементи усіх видів і типів регулярно оглядалися та утримувалися у бездоганному робочому стані.
- Рішення Компанії за будь-якими рекламаціями за цією обмеженою гарантією є остаточним, а роздрібний покупець погоджується погодитися з цими рішеннями.
- У разі відмови в гарантії дилер має звернутися з вимогою щодо повернення пошкоджених частин протягом 15 днів від дати отримання нашого листа.

Додаткові умови: обмеження щодо застосування та відповідальності:

- Ця обмежена гарантія може бути передана третім особам лише після отримання попереднього письмового дозволу Компанії.
- Дилери KUHN не мають права і повноважень брати будь-які зобов’язання чи приймати будь-які рішення від імені Компанії в явній чи неявній формі.
- Технічна допомога, що надається Компанією чи її представниками щодо ремонту чи експлуатації обладнання, не має своїм наслідком виникнення будь-якої відповідальності з боку Компанії і за жодних обставин не веде до змін чи додаткового обмеження умов цієї обмеженої гарантії.
- Компанія зберігає право вносити зміни до конструкції своїх машин без попереднього повідомлення та не зобов’язана застосовувати ці зміни до раніше виготовлених машин.
- Крім того, з огляду на постійний розвиток технологій, Компанія не надає жодних гарантій щодо описів обладнання, опублікованих у будь-яких документах Компанії.
- Ця обмежена гарантія виключає будь-яку додаткову відповідальність, умовну чи передбачену законодавством, висловлену в явній чи неявній формі, та не передбачає жодних додаткових гарантій окрім зазначених у цьому документі

KUHN SAS
4 Impasse des Fabriques F-67700 Saverne (FRANCE)

KUHN-AUDUREAU SAS
Rue Quanquèse F-85260 La Copechagnière (FRANCE)

ARTEC PULVERISATION SAS
La Frise F-85320 CORPE (FRANCE)

KUHN-HUARD S.A.S
Zone Horizon 2 rue du Québec F-44110 Châteaubriant (FRANCE)

KUHN-GELDROP B.V.
Nuenenseweg 165, NL-5667 KP Geldrop (THE NETHERLANDS)

KUHN NORTH AMERICA, INC.
1501 West Seventh Avenue, Brodhead, WI 53520-0167 - USA

KUHN KRAUSE, INC.
305 S. Monroe St., Hutchinson, KS 67504 - USA

KUHN DO BRASIL S/A
INDÚSTRIA BRASILEIRA CNPJ : 01.186.305/0006-07
Rua Arno Pini, 1380, Distrito Industrial - 99050-130 Passo Fundo / RS - BRASIL

KUHN DO BRASIL S/A
INDÚSTRIA BRASILEIRA CNPJ : 01.186.305/0001-00
Rua Francisco Dal Negro, 3400 - 83025-320 São José dos Pinhais / PR - BRASIL

www.kuhn.com

Imprimé en France par KUHN

Printed in France by KUHN